


ガスビルトインコンロ **取扱説明書** 保証書付

代表品名コード	N3WN5RJTQ1L/R		
型式名	C3WN5RJTL/R		



このたびは、ノーリツのガスビルトインコンロをお買い上げいただき、 まことにありがとうございます。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください

- ○この取扱説明書は、いつでも利用できる場所に大切に保管してください。
- ○この取扱説明書の58ページが保証書になっています。お買い上げ日、販売店名、保証内容などをよく確認し、大切に保管してください。
- ○来客者などが機器を使用するときは、その前に必ず取扱説明書の内容を説明してください。
- ○この機器は家庭用ですので、業務用のような使いかたをされますと、著しく寿命が短くなり ます。
- ○この機器は国内専用です。海外では使用できません。
- ○本書を紛失された場合や、ご不明な点があれば販売店または、弊社窓口にお問い合わせ ください。






Siセンサーコンロについて

・ 全口センサー搭載 センサーコンロ

安心(Safety)、便利(Support)、笑顔(Smile)を約束する、 **賢い(Intelligent)**センサーを搭載した、進化したコンロです。

◎風や煮こぼれで火が消えた場合、 自動的にガスを止めます!	立消え安全装置
◎万一消し忘れても、一定時間で自動消火します!	消し忘れ消火機能
◎天ぷら油の過熱を未然に防止します!	天ぷら油過熱防止機能
◎煮ものなどの焦げつきを初期段階で検知し、 自動消火します!	焦げつき自動消火機能

●温度センサーのはたらき



*高温炒めモードとは

- ・通常時より高い温度まで調理できる機能です。 高温炒めモードを使用しても、異常過熱を防止するために、温度センサーの温度が上がりすぎると、 自動的に火力を調節したり、自動消火します。
- ※高温炒めモードを使用すると、天ぷら油過熱防止機能、焦げつき自動消火機能は作動しません。

とくに多いご質問です

- ・点火/消火ボタンを押しても、点火しない
- ・電池交換サインが点滅している

乾電池が消耗しているためです。

新品のアルカリ乾電池(単1形:2個)と交換 してください。

乾電池を交換する(電池交換サイン点滅)めやす は約1年です。

20

・ブザー音がする

安心・安全機能がはたらいているためです。

安心・安全機能のはたらきにより火が消えたときに、点火/消火ボタンを戻し忘れると、1分おきにブザー音『ピピッ』(5回)でお知らせします。 戻し忘れたまま放置すると、乾電池の消耗が早くなります。必ず「消火の状態」に戻してください。 ※他のバーナーを使用中は、ブザー音は鳴りません。

18

勝手に火が小さくなったり、火が消えたりする

安心・安全機能がはたらいているためです。

自動的に火力を調節したり、自動消火し、高温 になり過ぎることを防止します。

※弱火になると支障のある調理の場合は、高温炒め キーを押すと、高温での調理ができます。

17

・高温炒めモードを使用しているのに、勝手に火が小さくなったり、火が消え たりする

安心・安全機能がはたらいているためです。

鍋などの異常過熱を防止するために、温度センサーの温度が上がりすぎると、自動的に火力を 調節したり、自動消火します。

また、約60分(高温で自動火力調節している状態の場合は約30分)連続使用すると、消し忘れ消火機能がはたらき自動消火します。

※自動火力調節で弱火になっている場合は、火力を 強くしても受け付けません。


35

もくじ

各部のなまえ・・・・・・ 3	
かんたん操作ガイド・・・・・・ 5	
安全なご利用のために	
必ずお守りください(安全上の注意)・・・ 7	
このコンロについて	
安心・安全機能17	
設定の変更(カスタマイズ機能)・・・・・・ 19	
使いかた	
乾電池を交換する ・・・・・・ 20	
コンロを使う準備・・・・・・・・21	
コンロの使いかた(基本操作)・・・・・・ 23	
タイマーモード(高火カコンロ)・・・・・・ 25	
温度キープモード(高火カコンロ)・・・・・ 27	
湯わかしモード(標準コンロ)・・・・・・・29	
炊飯モード(標準コンロ)・・・・・・・ 31	
高温炒めモード(高火カコンロ)・・・・・・ 35	
グリルを使う準備・・・・・・・37	
グリルの使いかた・・・・・・39	
長くご利用いただくために	
お手入れ・・・・・・・・・41	
よくあるご質問 ・・・・・・・・・・ 47	
ブザー報知、お知らせ表示・・・・・・53	
長期間使用しない場合、仕様・・・・・55	
アフターサービス、別売部品・・・・・56	
交換部品(消耗部品) · · · · · · · 57	
保証書	


各部のなまえ


※操作部に保護シートが貼ってある場合があります。ご使用の際には、取り外してください。




電池収納部


※乾電池の交換方法については、「乾電池を交換する」(20ページ)を参照してください。







かんたん操作ガイド




グリル部

魚を焼く


グリルを使う準備 (1) 37

39










▲警告



温度センサーの上面と鍋底やフライパンの底などが密着していないときは使用しない

- ・温度センサーが鍋底やフライパン の底などの温度を正しく検知できずに、発火や途中消火、機器焼損 の原因になります。
- ・鍋の重さは、調理物を含め300g 以上必要です。とくに片手鍋は調 理物の重さが軽くなると温度セン サーの力により、鍋やフライパン などが押し上げられて傾いたり、 ずれ落ちる場合があります。



ご注意していただきたいこと

自動消火した場合、点火/消火ボタンを「消火の状態」に戻し忘れたまま放置すると、乾電池の消耗が早くなります。 必ず「消火の状態」に戻してください。 (18ページ)

必ずお守りください(安全上の注意)



安全に正しく使用していただくために必ずお読みください

使用される方や他の方への危害、財産への損害を未然に防止するために、つぎのような区分、表示をしています。 いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りいただき、内容を理解して正しく使用してください。

■危害、損害の程度による内容の区分

⚠危険

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険また は、火災が切迫して生じることが想定される内容です。

҈≜告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性また は、火災が想定される内容です。

注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が軽傷を負う可能性および物的損害 のみが発生する可能性が想定される内容です。

お願い

安全に快適に使用していただくために、理解していただきたい内容です。

■注意、禁止内容の絵表示

必ず守る



換気する



禁止



火気禁止

分解禁止



接触禁止

ガス漏れに気づいたときは



・絶対に火をつけない

- ・電気器具(換気扇など)のスイッチの入/切をしない
- ・電源プラグの抜き差しをしない
- ・周辺で電話を使用しない

火や火花で引火し、爆発事故を起こすことがあります。



心危

すぐに使用をやめる

- ・ ①火を消し、ガス栓を閉める。
 - ②窓や戸を開け、ガスを外に出す。
 - ③販売店または、もよりのガス事業者(供給 業者)に連絡する。









異常時



・点火しない場合または、使用中に異常な燃焼、臭気、異常音などを感じたときは、 すぐに使用をやめる

- ①火を消し、ガス栓を閉める。
- ②よくあるご質問(47ページ)に従い、処置をする。
- ③上記の処置をしても、なおらない場合は、販売店または、 弊社窓口に連絡する。





・地震、火災などの緊急の場合は、ただちに使用を中止し、ガス栓を閉める

使用時や使用後は

企警告



・点火、消火のあとは、必ず炎を確かめる

火災や思わぬ事故の原因になります。

※また使用後は、ガス栓を閉めてください。

<u>小</u>注意



・使用するバーナーの点火/消火ボタンを確認してから点火操作をする

間違って操作すると、別のバーナーが点火して、<u>火災や思わぬ事故の原因になります。</u>
・点火操作をしても点火しない場合は、点火/消火ボタンを「消火の状態」にし、周囲の



ガスがなくなってから再度点火する

すぐに点火操作をすると、周囲のガスに引火して衣服に燃え移ったり、<u>やけどをするおそれがあります。</u>

機器周辺には



・引火のおそれのあるものや燃えやすいものを機器の近くで使用したり、置いたりしない

・引火のおそれのあるもの スプレー、ガソリン、ベンジン、 カセットコンロ用ボンべなど

燃えやすいもの

ペットボトル、プラスチック類、ふきん、タオル、カーテン、調理油、新聞紙、ビニールシートなど 火災の原因や、熱でスプレー缶の圧力が上がり、 スプレー缶が爆発する原因になります。



小警告



・調理以外の用途には使用しない

練炭の火起こしや衣類(ふきんなど)の乾燥などに使用しないでください。<u>過熱、異常燃焼による機器焼損、火災の原因になります。</u>



・アルミはく製しる受け、省エネごとくなどの補助具は 使用しない

一酸化炭素中毒や機器の異常過熱のおそれがあります。



・焼網は使用しない

トッププレートに落ちた油などが<u>発火したり、機器の異常過</u> <u>熱のおそれがあります。</u>



・**コンロをおおうような、大きな鉄板や鍋は使用しない** 不完全燃焼をおこしたり、機器の異常過熱のおそれがあります。

注章



・グリルとびら、左操作部、右操作部、コンロ・グリル操作部、電池収納部などに、 重いものをのせたり強い力を加えない

けがや機器損傷の原因になります。



必ずお守りください(安全上の注意)



使用中は

・火を着けたまま離れない

・火を着けたまま就寝や外出は絶対にしない

調理中のものが焦げたり燃えたりするなど、<u>火災の原因になります。</u> ※とくに天ぷらや揚げもの調理、グリルを使用しているときは注意してください。

電話や来客の場合は、一旦火を消してください。

・必ず換気をする

窓を開けたり換気扇を回すなど、換気を行ってください。 換気を行わずに、他の燃焼機器と同時に使用した場合など、 不完全燃焼による一酸化炭素中毒の原因になります。

※屋内設置(密閉式は除く)の給湯器やふろがまを使用している場合は、換気扇を回さず、窓を開けて換気をしてください。換気扇を回すと排気ガスが逆流して<u>一酸化炭素中毒の原因になります。</u>



注意

・点火操作時や使用中は、バーナーとグリル排気口付近に顔や手などを近付けない

グリルとびらを開けた状態でグリルを点火しない炎や熱で顔や手などに、<u>やけどをするおそれがあります。</u>



・使用中や使用直後は操作部以外は触らない

機器本体とその周辺および調理用具が熱くなっています。

とくに小さなお子さまがいる家庭ではやけどに注意してください。

※グリルのみを使用してもグリルバーナーの炎や排気の熱により、トッププレートは熱くなります。 また、ビルトインオーブンを設置している場合、コンロやグリルを使用していなくてもオーブンを 使用すると、トッププレートや排気口カバーが熱くなります。1カ所のみのコンロを使用している 場合でも、使用していないコンロ側のトッププレートも熱伝導で熱くなる場合があります。

コンロ編

トッププレートについて




・衝撃や荷重を加えない

・上にのらない

トッププレートが変形、破損して、<u>異常過熱や</u> 火災の原因になります。

※破損したときは、けがの原因にもなりますので、程度 の大小に関係なく、すぐに修理を依頼してください。



使用中は

<u>小</u>警告

0

・コンロ使用中は、身体や衣服が炎に近付かないように注意する

衣服に炎が移って、やけどをするおそれがあります。

また、温度センサーが作動して炎が自動的に大きくなったり、風で炎があおられて鍋底から あふれ、衣服に移ることがありますので注意してください。

<u></u>
企注意



・エアコン、扇風機の風などがコンロの炎にあたらないように配慮して使用する

風があたると温度センサーが鍋底の温度を正しく検知できず、炎が途中で消えたり機器損傷の原因になります。



・やかんや鍋などの大きさに合わせて火力を調節する

はみ出した炎により、やかんや鍋の取っ手などが過熱され、やけどや取っ手などの焼損の原因になります。

コンロ編

揚げもの調理の際は

高温炒めモードで揚げもの調理をしない

調理油の温度が高くなり、<u>発火するおそれがあります。</u>

・耐熱ガラス容器や土鍋など、熱が伝わりにくい容器で油料理をしない 天ぷら油過熱防止機能が作動せず、調理油が発火するおそれがあります。



・揚げものは食材全体が十分につかるまで調理油(必ず200mL以上)を入れて行う

調理油の量が少なかったり、減ってきたりすると、発火するおそれがあります。 とくに、フライパンなどの底が広い鍋で揚げものをする際は、食材全 体が調理油に十分につかっていないと、発火するおそれがあります。



・冷凍食材を鍋の底面中央に密着させた状態で揚げものをしない

鍋の底面中央(温度センサーの接触位置)に冷凍食材が密着した。 状態で揚げもの調理をすると、温度センサーが鍋底の温度を正 しく検知しないため、発火するおそれがあります。 食材は中央部を避けて置いてください。



冷凍食材を鍋の底面中央(温度セン サーの接触位置) に密着させない



・複数回使った調理油で揚げものをしない

何回も使用して茶褐色に変色した調理油、にごった調理油、揚げカスなどが沈んだまま 残っている調理油は使用しないでください。発火が起こりやすくなる場合があります。



・揚げすぎない

豆腐などの水分の多いものや、衣つきのコロッケなどの破裂しやすいものは、とくに注意 してください。揚げすぎると油が飛び散り、発火や、やけどのおそれがあります。





・調理油の廃油凝固剤使用時に油を加熱するときは、絶対に機器から離れない

廃油凝固剤の分量を守り、油の温度が上がりすぎないように注意し、溶けたらすぐに消火して ください。廃油凝固剤を入れすぎたり、加熱しすぎると、発火するおそれがあります。

温度センサーは





・絶対に取り外さない

火災の原因になります。





・強いショックを加えたり、キズをつけない

鍋底に温度センサーが密着しなくなり、調理油が発火する場合があります。 また、温度センサーが故障すると安心・安全機能が作動しない場合があります。





こまめにお手入れし、上下にスムーズに動くことを確認する

鍋底に温度センサーが密着しなくなり、<u>調理油が発火する場合があ</u>ります。 また、動きが悪いと鍋などが傾き、お湯などがこぼれ、やけどの原因に <u>もなります。</u>密着しない場合、点検、修理を依頼してください。



必ずお守りください(安全上の注意)




コンロ編

鍋などについて



- ・温度センサーの上面と鍋底やフライパンの底などが密着していないときは使用しない
- ・鍋底やフライパンの底などに異物や著しい汚れ、焦げなどが付着したまま使用しない
 - ・温度センサーが鍋底やフライパンの底などの温度を 正しく検知できずに、発火や途中消火、機器焼損の 原因になります。
 - ・鍋の重さは、調理物を含め300g以上必要です。とく に片手鍋は調理物の重さが軽くなると温度センサー の力により、鍋やフライパンなどが押し上げられて 傾いたり、ずれ落ちる場合がありますので、取っ手 を持って安定した状態で使用してください。





・鍋などが、トッププレートからはみ出した状態では使用しない 火災や機器焼損の原因になります。





・石焼きいもつぼなどの空焼きをする調理用具は使用しない 異常過熱による機器損傷の原因になります。



- ・片手鍋、底がへこんだ鍋や丸い鍋、底がすべりやすい鍋、径の小さい鍋などは、不 安定な状態で使用しない
- ・片手鍋などは、調理中に鍋のふたを取ったり、水分の蒸発などにより調理物の重さ が軽くなると、温度センサーの力により押し上げられ、傾いたりずれ落ちる場合が あるので取っ手を持って使用する

不安定な状態で使用すると、鍋が傾いて調理物が体にかかるなどしてやけどの原因になります。

- ・片手鍋やフライパンなど、重心が片寄った鍋は不安定な状態にならないよう、取っ手をこれです。 とくのツメ方向に合わせる、取っ手を持って使用する、取っ手などを機器の前面からはみ 出さないよう横に向けて置くなど、安定した状態で使用してください。
- ・中華鍋などの底の丸い鍋は、取っ手を持ちながら使用してください。



・ごとくを外して鍋などを直接コンロに置いて使用しない

不完全燃焼や機器焼損のおそれがあります。



・トッププレートに直接高温の鍋などをのせない

トッププレートの変色や損傷の原因になります。

小注意



・小さなお子さまに触らせないように注意する

思わぬ事故の原因になります。

お子さまが触れても点火しないよう、ロック機能を設定することができます。(22ページ)

グリル編

グリルについて

・グリル排気口の上に、ふきんやタオルなどをのせたり、ふさがない

・グリル排気口の周りには、ものを置かない 火災や不完全燃焼の原因になります。



・グリル使用前はグリル庫内を点検する

グリル庫内に食品くずやふきんなどがあると、使用中に<u>燃えることがあります。</u> また、グリルとびらに魚などをはさみこんだまま使用しないでください。



・グリルとびらガラスに衝撃を加えたり(グリルとびらの落下も含む)キズをつけたりしない

・使用中や使用直後に水をかけないグリルとびらガラスが割れて、やけどやけがの原因になります。

\(\):

、・グリル使用中や使用直後は、グリルとびら取っ手以外は触らない

グリル受け皿を持つときは、ぬれぶきんなどで持たない やけどの原因になります。

グリル使用時について



・脂が出る料理には、グリル焼網の上や下にアルミはくを敷かない アルミはくの上に脂がたまり、発火する原因になります。 ※鶏肉や脂がのったさんまなどは、脂が多く出ます。

また、グリル上バーナーの炎口がつまり、<u>燃焼不良、途中消火の原因になります</u>。



警告

グリル受け皿にグリル石やグリルシートなどを入れない たまった脂が過熱され、火災の原因になります。



アルミはく

0

・グリル受け皿に水を入れて使用しない

この機器はグリル受け皿に水を入れる必要がないタイプです。水を入れないでください。 グリル機能が正しくはたらかなかったり、<u>調理物が燃えるなどの原因になります。</u> また、お湯がこぼれて<u>やけどの原因にもなります。</u>

・グリル焼網支持台を使わずに、グリル焼網、グリル受け皿をサイドカバーの上に置いて使用しない

魚などから出た脂が過熱され、発火するおそれがあります。



・グリルを使用するときは、グリル排気口に手や顔などを近付けない

・鍋の取っ手などがグリル排気口にかからないようにする 高温の排気が出て、<u>やけどや鍋の取っ手など</u>の焼損の原因になります。



・グリルとびらを開けたままグリルを使用しない

ワークトップ(キッチンの天板)を焦がしたり、機器上部が異常に過熱され、<u>やけどをする原因に</u>なります。_

必ずお守りください(安全上の注意)



グリル編

グリル使用中は

・魚などを焼きすぎない

魚などに火がつき、グリル排気口から炎が出ることがあり、火災の原因になります。

0

・異なる調理物(焼き上げの早い調理物、遅い調理物)を、同時に焼くときは注意する 焦げたり、発火するおそれがあります。

<u>小</u>注意

・鶏肉やさんまなどの脂の多い食材を焼くときは注意する

飛び散った脂に引火して、瞬間的にグリル排気口から炎が出る場合があります。 やけどや火災などの原因になります。



・調理物が発火した場合は、すぐに使用をやめる

①点火/消火ボタンを押し、消火する。

②炎が消えるまでグリルとびらを開けない。

③消火後、販売店または、弊社窓口に点検を依頼する。

グリル使用後は

<u></u>警告

0

・グリル使用後および連続使用するときは、グリル受け皿やサイドカバーにたまった 脂、グリル焼網についた食材は、ご使用の都度取り除く

たまった脂に火がついて火災のおそれがあります。

<u>小</u>注

U

・使用直後の魚などの出し入れは、グリルとびらやグリル受け皿、グリル焼網、グリル焼網支持台を機器から取り外さずに行う

グリルとびらガラスやグリル焼網などが熱くなっており、<u>やけどの原因になります。</u>

0

・グリル受け皿を持ち運びするときは、冷えてから持ち運ぶ

使用中や使用直後は、グリル受け皿やグリル受け皿にたまった脂が高温になっており、<u>やけどの</u>原因になります。また、グリル受け皿にたまった脂などがこぼれないように注意してください。

お手入れ編

お手入れの際は



・機器が十分冷えてから、手袋をして行う

やけどや機器の突起物などでけがをする原因になります。



<u>小</u>注

・機器や機器周辺(キッチンの天板など)に水をかけたり、水を流しての掃除はしないまた、ぬれぶきんやスポンジたわしを使用する場合もよくしぼり、水分を切ってから使用する

機器内部に水が浸入し、点火不良、不完全燃焼、故障の原因になります。



・トッププレートは取り外さない裏面でけがをする原因になります。



・バーナーキャップを水洗いしたあとは、よく水気を切る 水分が残ったまま取り付けると、点火不良や不完全燃焼の原因になります。

別売部品編

グリルプレートについて(別売部品)



・油もの料理や、焼き魚にグリルプレートは使用しない 火災の原因になります。



・グリル以外では使用はしない 破損の原因になります。

♪ 注 意 ・ **予熱終了後に食材をのせるときは、グリルプレートが高温になるため、触れない** やけどの原因になります。



・グリルプレートは、グリル使用中および使用直後は高温になるため、取り出すときは 必ず付属のホルダーを使用する

やけどの原因になります。



・続けて使用するときは、その都度グリルプレートにたまった食品くずや脂などを取り除く たまった脂が燃えて、火災のおそれや機器損傷の原因になります。

お願い

・調理終了後、グリルプレートが高温の状態で水などに入れて急冷しない 変形の原因になります。_



• 予熱終了後などで、グリルとびらを開けるときは必ず一旦消火する グリル過熱防止センサー(18ページ)がはたらき、<u>消火する場合があります。</u>

必ずお守りください(安全上の注意)



お願い

機器のご使用について

- ・使用中もときどき、正常に燃焼していることを確認してください。
- ガス栓を閉めて火を消さないでください。やけどや思わぬ事故の原因になります。
- ・機器の下にオーブンを設置して使用している場合、オーブンのとびらを半開きのままで使用しないでください。

やけどや過熱による変形などの原因になります。

・トッププレートの上で、IHジャー炊飯器、卓上型IHクッキングヒーターなど電磁誘導加熱の調理機器を使わないでください。

磁力線により、機器が故障する原因になります。

- ・トッププレートのごとくを取り付けている場所に、跡が付くことがあります。
- ・トッププレートには、安全に関するラベルが貼り付けてあります。 もし、はがれたり、読めなくなった場合は、販売店または、弊社窓口に連絡してください。 貼り替える場合は、トッププレートの汚れをふき取り、同じ場所に貼り付けてください。

コンロのご使用について

- ・弱火のときは炎が見えにくい場合がありますので、消し忘れに注意してください。
- ・調理中に鍋をのせかえるときは、一旦火を消してください。
- ・強火で長時間使用すると土鍋やホーロー鍋など、鍋の種類によっては、ごとくがくっつくことがあります。 長時間使用したあとに、鍋を動かすときは、鍋とごとくがくっついていないことを確認してください。 ごとくがくっついた場合は、すぐに元の位置に戻し、機器が冷えてからくっついたごとくを鍋から 外してください。

くっついたまま動かすと、ごとくが落下し、やけど、けが、機器損傷の原因になります。

・煮**こぼれしたときは、その都度お手入れを行ってください。** バーナーに煮こぼれがかかったまま放置すると、炎口がつまり機器内部で燃えることにより、<u>機器</u> <u>焼損の原因になります。</u>機器の内部に煮汁が浸入すると、<u>故障の原因になります。</u>

・コンロを弱火で使用している場合は、機器下のキャビネットとびらや、グリルとびらをゆっくり開 閉してください。

開閉により発生した風で、コンロの火が消える場合があります。

突沸現象について

・みそ汁やカレー、ミートソースなど、とろみのある料理を煮たり温めたりするときは、火力を弱め にして、よくかき混ぜてください。

強火で急に温めると、鍋底に沈んだみそやルーなどが突沸現象により突然噴き上がり、鍋がはねあがって やけどをする原因になります。(とくにだし入り豆みそ(赤みそなど)に注意してください。)

突沸現象とは、突然にふっとうする現象です。

水、牛乳、豆乳、酒、みそ汁、コーヒーなどの液体を温めるときに、ささいなきっかけ(容器をゆする、塩、砂糖などを入れる)で生じます。

この現象が調理中に起きると、鍋がはねあがったり、高温の液体が飛び散るため、<u>やけどやけがをする</u> おそれがあります。これらの予防法として次の点にご注意ください。

- ・カレー、ミートソースなどのとろみのある料理やみそ汁などの汁ものの温めは弱火でかき混ぜながら加熱する。(強火で急に加熱しない。)
- ・熱々の汁ものに、塩、砂糖などの調味料を入れる場合は、少し冷ましてから行う。
- ・鍋の大きさにあった火力で加熱する。

設置編

告

必ず守る

・機器の設置、移動、取り外しの際は、販売店または、弊社窓口に依頼する ガス配管接続には専門の資格、技術が必要です。



・絶対に改造、分解は行わない

改造、分解は、不完全燃焼による一酸化炭素中毒となるおそれがあります。 また、火災の原因になります。



・ワークトップ(キッチンの天板)の前面部と機器の間を化粧板などで閉塞しない 不完全燃焼の原因になります。




- ・銘板に表示しているガス(ガスグループ)で使用する
- ・転居時は、供給ガスの種類が銘板の表示と一致していることを確認する

表示以外のガスで使用すると、不完全燃焼による一酸化炭素中毒、異常点火や機器が故障す る原因になります。

供給ガスがわからない場合は、販売店または、もよりのガス事業者(供給業者)にお問い合わ せください。








・可燃性の部分(棚、壁、家具など)から十分離して設置する

当該地区の市、町、村の条例で定められています。

可燃性の壁との離隔距離を下図のように取れない場合は、必ず別売の防熱板を取り付ける。

- ※表面がステンレスやタイルでも壁の内側がベニヤ板などの場合があります。確認できない 場合は、防熱板が必要です。
- ※防熱板の購入は、販売店または、弊社窓口にお問い合わせください。



A寸法:《可燃物の壁》:80cm以上

《**不燃材やレンジフード**》: 60cm以上



機器周囲の改装をする場合(吊り戸棚を付けるなど)も、可燃物との離隔距離を確実に離す 火災の原因になります。

安心・安全機能

◎風や煮こぼれで火が消えた場合、自動的にガスを止めます。

立消え安全装置 (コンロ)(グリル)

火が消えてから数秒後にガスを完全に止めます。

- ※再度点火するときは、窓や戸を開けて換気をし、ガスのにおいが 完全になくなってから点火してください。
- ※立消え安全装置がはたらいたときは、タイマー表示部に『12⇔_1 または_2または _3または_5』が点火/消火ボタンを「消火の状態」に戻すまで点滅します。



◎万一消し忘れても、一定時間で自動消火します。

コンロ消し忘れ消火機能(コンロ)

点火後、約120分(高温で自動火力調節している状態の場合は約30分)連続使用すると自動消火します。 ※高火力コンロは高温炒めモード使用時、約60分(高温で自動火力調節している状態の場合は約30分)連続使用すると自動消火します。

※コンロ消し忘れ消火機能の設定時間は、変更することができます。(19ページ)

グリル消し忘れ消火機能 (グリル)

連続使用可能時間は約15分です。点火後、最長で約15分連続使用すると自動消火します。

◎天ぷら油の過熱を未然に防止します。

天ぷら油過熱防止機能 (コンロ)

左右コンロは、油の温度が約250℃になると自動で強火と弱火を繰り返し、過熱による発火を防ぎます。 ただし、自動火力調節している状態が約30分続くと自動消火します。

- ※約250℃以上になると約30分を経過する前に自動消火(後コンロは、約250℃になると自動火力調節 せずに自動消火)し、タイマー表示部に $02 \Leftrightarrow 1$ または2または3』が点火/消火ボタンを「消火の状態」に戻すまで点滅します。
- ※鍋の種類や油の量によって自動消火時の油の温度は異なります。
- ※高温炒めモード使用時は、この機能ははたらきません。

企注意



天ぷら油過熱防止機能がはたらいたときは、鍋や油の温度が相当高くなっているため注意する やけどやけがの原因になります。

◎煮ものなどの焦げつきを初期段階で検知し、自動消火します。

焦げつき自動消火機能 (コンロ)

- 鍋底が焦げつきはじめたら、自動消火します。
- ※焦げつきの程度は、鍋の材質、火力、調理物によって異なります。
- ※高温炒めモード使用時は、この機能ははたらきません。
- ※弱火から強火に切り替えたときに温度センサーがはたらいて自動消火することがあります。再度点火して使用してください。
- ※焦げつき自動消火機能がはたらいたときは、タイマー表示部に『O2⇔ _1または_2または_3』が点火/消火ボタンを「消火の状態」に戻すまで点滅します。

◎グリル庫内が過熱すると自動消火します。

グリル過熱防止センサー (グリル)

グリル庫内やグリル受け皿の温度が異常に高い場合や、連続焼きや空焼きなどで高温になると、自動的に火力を弱めたり、自動消火します。

※グリル過熱防止センサーがはたらいたときは、タイマー表示部に『02⇔ _5』が点火/消火ボタンを「消火の状態」に戻すまで点滅します。

▲注意



グリル過熱防止センサーがはたらいたときは、グリルとびらガラスやグリル受け皿などの温度が 相当高くなっているため注意する

wffa やけどやけがの原因になります。

◎点火/消火ボタンを戻し忘れてもブザーでお知らせします。

点火/消火ボタン戻し忘れブザー (コンロ)(グリル)

タイマーや湯わかしモードなどを使って自動消火したり、安心・安全機能のはたらきにより火が消えたときに、点火/消火ボタンを戻し忘れると、1分おきにブザー音『ピピッ』(5回)でお知らせします。 戻し忘れたまま放置すると、乾電池の消耗が早くなります。 ※他のバーナーを使用中は、ブザー音は鳴りません。

設定の変更(カスタマイズ機能)

コンロ消し忘れ消火機能の設定時間を変更することができます。

※初期設定(工場出荷時)は、『120分』に設定されています。

設定時は、必ず機器を使用していない状態で操作してください

1 ガス栓を閉める

2 コンロを「点火の状態」にする


いずれかのコンロの点火/消火ボタンを止まるまでいっぱいに押し、「点火の状態」にしてください。

- ※着火しないため、ブザー音『ピーピーピー』でお知らせし、『11⇔_1または_2または_3』が点滅表示されます。
- ※スパーク(パチパチ)しますので、ガス栓を閉めて も、配管内に残ったガスにより、着火する場合が あるため、注意してください。

3 設定時間を変更できる状態にする


<u>点火操作後10秒以内</u>に、コンロ・グリル操作部の グリル用+、ーキーを<u>同時に3秒以上</u>押す。(200℃ ランプが点灯します)

※200℃ランプ以外が点灯した場合は、温度キーを押し、200℃ランプを点灯させてください。



コンロ・グリル操作部(シート)

※高火力コンロが右タイプで説明しています。



4 設定時間を変更する

グリルタイマーの+、一キーで、設定時間を切り替える。 ※全てのコンロの消し忘れ消火機能時間が変更になります。

- ※30~120分の間で、10分刻みで設定ができます。
 - 例) 『9』にすると、コンロ消し忘れ消火機能設定時間は、90分に設定されます。
 - ※コンロ消し忘れ消火機能時間を変更した場合は、連続使用可能時間も変更されますので注意してください。ただし、タイマーモード使用時は、タイマー設定時間を優先します。
 - 例)コンロ消し忘れ消火機能時間90分の場合 連続使用可能時間:90分、高温炒めモード使用時60分、 タイマー設定可能時間:1~99分となります。

点灯	ロック ・おかゆ ・ごはん	© ●200 ○180 ○160○ 十 温度 鳥温 炒め 3秒押し
אוניני	左コンロ	右コンロ
\L'"		

初期設定

タ1	イマー表示	77	4	5	5	7	8	9	1[]	11	12
コンロ消し忘	れ消火機能設定時間	30分	40分	50分	60分	70分	80分	90分	100分	110分	120分
連続使用	通常時	30分	40分	50分	60分	70分	80分	90分	100分	110分	120分
可能時間	高温炒め時	30分	40分	50分	60分	60分	60分	60分	60分	60分	60分
タイマ-					1~9	99分					

※設定変更を決定するには、点火/消火ボタンを「消火の状態」にするか、無操作で約30秒経つと ブザー音『ピー』でお知らせし、表示していた設定に変更されます。

・当機器の性能上、「点火の状態」より1分経過するとブザー音『ピピッ』(5回)が鳴りますが、 そのまま設定を続けても問題ありません。

乾電池を交換する

乾電池を交換するときは、必ず機器が冷えてから行ってください。


・乾電池の交換時期が近づくと電池交換サインが点滅し、最初の点火操作時はブザー音『ピー』でお知らせします。 乾電池の容量がなくなると点火できなくなりますので、新品のアルカリ乾電池(単1形:2個)と交換してください。

▲注意



乾電池は充電、分解、加熱したり、火の 中に投入しない

・ 乾電池が破裂し、手や服などを汚すだけでなく、目などに入ると大変危険です。



乾電池の入れかた

1 電池ケースふたを開ける

電池ケースふたは約90°まで開きます。 それ以上は無理に開かないでください。 ふたが破損する原因になります。


2 古い乾電池を取り出す

古い乾電池は必ず2個とも取り出す。

3 新しい乾電池を入れる

新しいアルカリ乾電池(単1形:2個)の ⊕⊖を 確かめ、電池ケースに入れる。

4 電池ケースふたを閉める



乾電池に関するお願い

- ・乾電池に記載してある注意事項をよく読み、正しくご使用ください。
- ・乾電池の組み込む方向を間違えないようにしてください。
- ・乾電池が正しく組み込まれていなかったり、乾電池の容量が全くなくなった場合は、使用できません。
- ・乾電池は必ず2個とも同種類の新品のアルカリ乾電池を使用してください。 アルカリ乾電池(単1形:2個)を使用した場合、乾電池を交換する(電池交換サイン点滅)めやすは約1年です。 (使用状況、使用時間、乾電池製造メーカーにより交換時期が1年以内と短くなる場合があります。 また、新しい乾電池と古い乾電池の組み合わせや種類の違う乾電池を混ぜて使用した場合、マンガン乾電池を使用した場合は、交換時期が短くなります。)
- ・未使用の乾電池でも「使用推奨期限(月、年)」を過ぎている場合は、自然放電により短時間で電池交換サインが点滅する場合があります。また、付属のアルカリ乾電池(単1形:2個)は、工場出荷時期により寿命が短くなっている場合があります。
- ・電池ケースに水や異物が入った場合、ふき取ってきれいにしてください。電池機能不良の原因となります。
- ・単2形、単3形乾電池を単1形サイズにする電池スペーサーは、電池ケースの 端子が接触せず、使用できない場合があります。また、使用できた場合でも、交換時期が極端に短くなります。

コンロを使う準備

モードに応じた鍋の選びかた

					便 利 機 能		
鍋などの種類	煮な	ŧ	のど	揚げものなど	温度キープモード モード 27 ※6 (油の量:500~ 1000mL)	モード [デ29] (水の量:500~)	炊飯 モード (ごはん:1~5合 おかゆ:0.5~1合)
アルミ製の鍋・文化鍋		0		0	0	O **4	深めのもの
ホーロー鍋・ ステンレス製の鍋(厚手) (鍋底厚み2mm以上)		0		0	0	O **4	○ ※5 深めのもの
ステンレス製の鍋(薄手) (鍋底厚み2mm未満)		0	※ 1	×	×	O **4	○ ※1 深めのもの
ステンレス製の無水鍋・ ステンレス製の多層鍋		\circ	 %2	0	×	O **4	×
鉄製の鍋・ 中華鍋・ フライパン		\bigcirc		0	O *3	×	×
土鍋・ 圧力鍋・ 耐熱ガラス容器		0	※ 2	×	×	×	×
やかん		_		_	_	O **4	_

○:適しています。 ×:適していません。(温度を正しく検知しない場合があります。)

※1:焦げつきがきつくなります。

※2:途中消火したり、焦げつく場合があります。

高火力コンロは高温炒めモード(35ページ)にすると途中消火せず使用できます。

ただし、焦げつき自動消火機能がはたらかないため注意してください。

※3:中華鍋は底の平らな鍋を使用してください。

※4:必ずふたをしてください。


※5:ホーロー鍋の場合、焦げつく場合があります。

※6:揚げものの場合の油の量を示します。


中華鍋を使うときのお願い


- ・鍋底と温度センサーが密着していることを確かめてから使用してください。
- ・中華鍋の種類によっては、鍋が安定せず、温度センサーが正しくはたらきません。
- ・必ず取っ手を持って調理してください。

1 ガス栓を全開にする



- 2 ごとく中央に鍋やフライパンなどを置く
 - ・点火前に温度センサーが鍋底に密着していることを確認してください。





ロック機能について

小さなお子さまのいたずらや誤操作を防止するために、点火/消火ボタンをロックすることができます。

- ・電池ケースふたおよび、コンロ・グリル操作部を開け、ロックつまみを動かしてください。
- ・点火/消火ボタンが「消火の状態」のときにロックつまみを動かすことができます。
- ※ロックつまみを左にするとロックの設定ができます。
 - ロックつまみを右にするとロックの解除ができます。

◎ロックの設定




◎ロックの解除



コンロの使いかた(基本操作)

『コンロを使う準備』(21ページ) をよく読み、準備をする






1 点火する



2 火力調節する




○点火/消火ボタンを止まるまでいっぱい に押し、「点火の状態」にしてください。



点火マークがオレンジ色に変わります。

- ※点火マークは点火/消火の操作をするだけで色が変わりますので、必ず火がついたことを確認してください。
- ※火力調節つまみが弱火側(左側)にある場合、つまみは強火側(右側)に動きます。 左右コンロの場合は安全のため、火力調節つまみが強火側(右側)にある場合、つまみは中火位置(中央)に動き、中火点火します。

○火力調節つまみを左右にゆっくりとスライド させてください。



※点火後、約30分毎にブザー音『ピピピッ』で使用中であることをお知らせします。

調理をするときのコツ

炒めもの(野菜炒めなど)、焼きもの(目玉焼き、ハンバーグなど)をする場合は、1分程度予熱する。

※予熱時間が長すぎたり短すぎたりすると、安心・安全機能がはたらき、弱火になった り消火する場合があります。



きんぴらごぼう、焼きそばなどは、高温炒めモードで調理する。(35ページ)


※水分が蒸発しても加熱を続ける料理の場合、焦げつき自動消火機能がはたらき、消火することがあります。

揚げものは温度キープモードで調理する。(27ページ)

※温度キープモードを使わずに多めの油を加熱すると、機器が煮もの調理と判断し、低い温度で自動消火することがあります。

3 消火する

○点火/消火ボタンを押し、「消火の状態」に してください。



点火マークが消えます。

※必ず火が消えたことを確認してください。

ご注意していただきたいこと

自動消火した場合、点火/消火ボタンを「消火の 状態」に<u>戻し忘れたまま放置すると、乾電池の消</u> 耗が早くなります。

必ず「消火の状態」に戻してください。(18ページ)

ご注意していただきたいこと

鍋などをごとくにのせた状態で、激しく動かさないでください。

トッププレートに<u>キズがつくおそれがあり</u> ます。_

お願い

みそ汁やカレー、ミートソースなど、とろみ のある料理を煮たり温めたりするときは、火 力を弱めにして、よくかき混ぜてください。

強火で急に温めると、鍋底に沈んだみそやルーなどが突沸現象により突然噴き上がり、鍋がはねあがって<u>やけどをする原因になります。</u>

(とくにだし入り豆みそ(赤みそなど)のときは注意してください。)

※突沸現象については、15ページを参照してください。


お知らせ

約120分(高温で自動火力調節している状態の場合は約30分)連続使用すると、消し忘れ消火機能がはたらき自動消火します。


※コンロ消し忘れ消火機能の設定時間を変更することができます。(19ページ)

タイマーモード(高火カコンロ)


『コンロを使う準備』(21ページ) をよく読み、準備をする



1 点火し、火力調節する




○点火/消火ボタンを止まるまでいっぱい に押し、「点火の状態」にしてください。



点火マークがオレンジ色に変わります。(23ページ)

○火力調節つまみを左右にゆっくりと スライドさせてください。



○+、−キーを押して、タイマーを設定してください。



- ・1分刻みで1~99分(最長)に設定できます。
- ※押し続けると、10分刻みで変わります。
- ※調理中でも、タイマーの変更は可能です。
- ※高温炒めモード使用時は最長60分です。
- ※タイマーを取り消すときは、一旦消火してください。

タイマーが終了すると、自動で火が消える



終了30秒前

終了


自動消火





✓×タイマー表示は✓ 10回点滅後に消灯します。

○点火/消火ボタンを押し、「消火の状態」に してください。



点火マークが消えます。

ご注意していただきたいこと

自動消火した場合、点火/消火ボタンを「消火の 状態」に<u>戻し忘れたまま放置すると、乾電池の消</u> 耗が早くなります。

必ず「消火の状態」に戻してください。(18ページ)


温度キープモード(高火カコンロ)

『コンロを使う準備』(21ページ) をよく読み、準備をする




1 点火し、火力調節する

○点火/消火ボタンを止まるまでいっぱい に押し、「点火の状態」にしてください。



点火マークがオレンジ色に変わります。(23ページ)

○火力調節つまみを右にゆっくりとスライドさせてください。



※火力は鍋の径に応じて、炎があふれない程度に調節してください。

ただし、火力を弱火で使用しますと、機能 が正しくはたらきません。

2 温度を設定する

○着火後すぐに温度キーを押してください。


適した鍋

直径: 18~24cm


材質:鉄、アルミ

適した油の量

500~1000ml



○押すたびに、次のように切り替わります。(160~200℃まで、10℃刻みで設定できます。)



- ・設定すると表示が点灯し、数秒後に点滅に変わります。 設定温度になるまで点滅が続きます。
- ※調理中でも、温度の変更は可能ですが、設定温度を下げた場合、設定温度に下がるまで時間がかかり、その間点滅が続きます。
- ※設定を解除しても消火しません。

ご注意していただきたいこと

- ・油の温度は鉄製天ぷら鍋を基準に設定しています。鍋の種類、材質、大きさや厚み、油量などにより、設 定温度と異なったり温度変化が大きくなることがあります。
- ・油の温度が高い状態で温度設定したり途中で油を足すと、設定温度と油の温度が異なることがあります。
- ・焼きものの焦げの程度は、フライパンの大きさ、材質、調理内容によって異なります。
- ・弱火から強火に切り替わる瞬間、炎が大きくなりますので注意してください。
- ・使用途中に設定温度を下げた場合、設定温度に下がるまで時間がかかり、その間点滅が続きます。 複数の揚げものをするときは、温度設定の低いものから調理してください。
- ・一度に揚げる量は、油の表面積の半分程度にしてください。調理物を入れすぎると、温度調節がうまくで きなくなります。
- ・設定温度になっても調理物を入れないと、設定温度より調理油の温度が上昇することがあります。

焼きものにも便利

ハンバーグやギョーザ、ホットケーキなど焦げつきやすい焼きものも、温度キープモードの温度調節を使え ば簡単です。ほどよい焦げ色に焼き上げます。

揚げもののコツ


次のような下ごしらえをすると、油の飛び散りをおさえることができます。

- 皮をむき、両面に切り目を入れる。
- 尾は先を切る。
- ・ししとう(中が空洞の野菜など)・ドーナツ 切り目を入れる。
- ・うずら(ゆで卵など) 串などで刺す。
- 生地には、必ずベーキングパウダーや砂糖を入れる。
- ・魚介類や野菜など 水分をふき取る。

3 消火する

調理する


○設定温度になると、点滅から点灯に変わり、ブ ザー音『ピピピッ』でお知らせします。調理を始 めてください。




- ・自動的に強火と弱火を繰り返し、設定した温度を保ちます。
- 右コンロのみ、温度キープモードとタイマーモードを同時 に使用できます。

「タイマーモード」(25ページ)を参照してください。

(設定温度のめやす



○点火/消火ボタンを押し、「消火の 状態」にしてください。



点火マークが消えます。




※必ず火が消えたことを確認してください。

ご注意していただきたいこと

自動消火した場合、点火/消火ボタンを 「消火の状態」に戻し忘れたまま放置す ると、乾電池の消耗が早くなります。 必ず「消火の状態」に戻してください。 (18ページ)

湯わかしモード(標準コンロ)


『コンロを使う準備』(21ページ) をよく読み、準備をする 適した鍋適した水の量やかん500~2000mL底の平らな鍋※ふきこぼれを防ぐために、やかんや鍋の大きさに
応じた水量(最大容量の6~7割)にしてください。



1 点火し、火力調節する


2 湯わかしを設定する

○点火/消火ボタンを止まるまでいっぱい に押し、「点火の状態」にしてください。



点火マークがオレンジ色に変わります。(23ページ)

○火力調節つまみを左右にゆっくりと スライドさせてください。



※火力はやかんや鍋の径に応じて、炎があふれない程度に調節してください。 ただし、火力を弱火で使用しますと、ふっとうする前に保温になったり、消火したり、機能が正しくはたらきません。 ○着火後すぐに湯わかしを設定してください。



○押すたびに、次のように切り替わります。



※設定を解除しても消火しません。

ご注意していただきたいこと

- ・火力はやかんや鍋の径に応じて、炎があふれない程度に調節してください。
- ・火力を弱火で使用しますと、ふっとうする前に保温になったり、消火したりします。
- ・お湯から湯わかしモードを使用した場合は、ふっとうしてから消火や弱火になるまで時間を要する場合 や、ふっとうする前に消火する場合があります。
- ・やかんや鍋の材質、形状、水の量などにより消火や弱火になるタイミングが異なる場合があります。
 ※水の量が多すぎるとふきこぼれる場合がありますので、やけどなどに注意してください。

湯わかしするときのお願い

- やかんや鍋にふたをする。
- やかんや鍋のふたを開閉しない。
- やかんや鍋を動かさない。
- 水をかき混ぜない。
- ・途中で水を入れたり具を入れない。
- ・途中で火力を変えない。


自動で火が消える



3 点火/消火ボタンを戻す



○点火/消火ボタンを押し、「消火の状態」に してください。



点火マークが消えます。

ご注意していただきたいこと

自動消火した場合、点火/消火ボタンを「消火の状態」に<u>戻し忘れたまま放置すると、乾電池</u>の消耗が早くなります。

必ず「消火の状態」に戻してください。(18ページ)

炊飯モード(標準コンロ)下準備

1 お米を正確にはかる

・計量カップやはかりで、炊飯したいお米の量を正しくはかる。

1回で炊ける量

ごはん	1~5合
炊き込みごはん	1~4合
おかゆ	0.5~1合

例) 180mLの計量カップ



2 お米をとぐ

- ・たっぷりの水でさっとかき混ぜ、水を素早く捨てる。
- 一度目のとぎ水はすぐに流す。
- ※ぬかを含んだ最初のとぎ水を、乾いたお米が吸わないようにしてください。
- 「とぐ→洗い流す」を素早く数回繰り返す。
- ※といだあとのお米は、よく水を切ってください。
- ※お米をとぎ足りない場合は、においや着色および、ふきこぼれの原因になり、炊飯がうまくできない場合があります。

3 お米に水を含ませる

お米と水の量のめやす

- ・ごはんのかたさを調節するときは、水量で調節する。
- ※増減する水量のめやすは、±10%程度にしてください。
- ※炊きあがりはお米の種類や質、鍋の種類や水温などによって異なりますので、お好みに応じて加減してください。

ごはん

お米の量	水の量
1.0合 (150g)(180mL)	約300mL
1.5合 (225g)(270mL)	約400mL
2.0合 (300g)(360mL)	約500mL
2.5合 (375g)(450mL)	約600mL
3.0合 (450g)(540mL)	約700mL
3.5合 (525g)(630mL)	約800mL
4.0合 (600g)(720mL)	約900mL
4.5合 (675g)(810mL)	約1000mL
5.0 合(750g)(900mL)	約1100mL

※炊きこみごはんの場合は、ごはんに比べ約1割増の水の量 (調味料、だしを含む)とし、具はお米の上にのせて炊いてください。

おかゆ

お米の量	水の量
0.5 合(75g)(90mL)	約700mL
1.0 合(150g)(180mL)	約1000mL

※おかゆは七分がゆ程度の炊きあがりです。

お米を水に浸す時間


- ・洗米したあと必ず30分以上、水に浸す。(冬場は1時間程度)
- ※といだあと、すぐに炊飯をするとごはんがかためになります。
- ※ごはんに芯が残るので、お湯を使わないでください。
- ※一度水に浸したお米は砕けやすくなり、砕け米が混じることがあります。 砕け米、粉米などが混ざった状態で炊飯すると、炊きムラや焦げの原因になります。

無洗米を炊くときのコツ

- 1~2回すすぐ。
- ※にごったまま炊飯すると、でんぷん質が沈殿し、上手に炊けない原因になります。
- ・洗米したあと必ず30分以上、水に浸す。(冬場は1時間程度)
- ・水の量を3%程度多くする。または、無洗米専用の計量カップを使う。
- ・よく混ぜて気泡をとばす。
- ※水を加えただけでは、表面に気泡ができ、水が吸収されず上手に炊けない原因になります。

4 鍋をセットする


- ・水に浸した状態のお米が入っている鍋を、正しくごとくに置く。
- ※温度センサーの上面や、鍋底に異物がないことを確認し、鍋底の中心が温度センサーに密着するように 正しくセットしてください。



炊飯モードに適した鍋

・おいしく炊くために、炊飯に適した鍋を選ぶ。

※市販の炊飯鍋などでも炊くことができます。



※ふたに蒸気穴がない場合や、鍋の材質、形状によっては焦げつきや、ふきこぼれなどを起こし、うまく炊けない場合があります。

このような場合は、別売の炊飯専用鍋を使用して ください。

炊飯専用鍋を別売しています。(56ページ)

※別売の炊飯専用鍋のお求めは、販売店または、 弊社窓口にお問い合わせください。

炊飯モードに適し	炊飯モード (ごはん:1~5合 おかゆ:0.5~1合)	
炊飯専用鍋(別売)		0
アルミ製の鍋、文化鍋		深めのもの
ホーロー鍋、 ステンレス製の鍋(厚手) (鍋底厚み2mm以上)		○ ※1 深めのもの
ステンレス製の鍋(薄手) (鍋底厚み2mm未満)		○ ※2 深めのもの
ステンレス製の無水鍋、 ステンレス製の多層鍋		×
土鍋、圧力鍋、 耐熱ガラス容器		×

○:適しています。

※:適していません。(温度を正しく検知しない場合があります。)

※1:ホーロー鍋の場合、焦げつく場合があります。

※2:焦げつきがきつくなります。

炊飯モード (標準コンロ)


『コンロを使う準備』(21ページ) 『炊飯モード 下準備』(31ページ) をよく読み、準備をする



1 点火し、火力調節する


2 炊飯を設定する

○点火/消火ボタンを止まるまでいっぱい に押し、「点火の状態」にしてください。



点火マークがオレンジ色に変わります。(23ページ)

○着火後すぐに、火力調節つまみをゆっくりと強火側から **⑦** の位置にスライドさせて合わせてください。



※火力調節つまみを **→** の位置に合わせない とうまく炊けない場合があります。 WILL CIERCE



○押すたびに、次のように切り替わります。



※設定を解除しても消火しません。 また、一定時間を経過すると解除できません。 解除するときは、一度火を消してください。

○着火後すぐにおかゆを設定してください。



○押すたびに、次のように切り替わります。




※設定を解除しても消火しません。 また、一定時間を経過すると解除できません。 解除するときは、一度火を消してください。

おかゆ

こはん

ご注意していただきたいこと

- ・エアコンや扇風機の風がコンロに当たると、途中消火したり、炊きムラの原因になります。風が当たらないように風向を調節してください。
- ・機器を囲う油ガードなどを設置すると排気の流れが変わるため、燃焼不良となり、 炊きムラなどの原因になります。炊飯時は油ガードなどを取り除いてください。
- ・炊飯途中で、水をたしたり、鍋のふたを開けたりしないでください。
- ・ごはんの場合は、自動消火後むらし(約10分)を必要とします。 むらしをしないとうまく炊きあがりません。
- ・炊きこみごはんの場合は、ごはんに比べ約1割増の水の量(調味料、だしを含む)とし、具はお米の上にのせて炊いてください。また、白米に比べ焦げやすくなります。



おかゆについて

おかゆモードはお米からおかゆをつくる機能です。

※ごはんからおかゆをつくる場合は、炊飯モードを使用しないで、下記を参考に手動で調理してください。 ※おかゆの味付けは、自動消火してから行ってください。最初から、または炊飯途中に調味料や具を入れる と、うまく炊けない場合があります。

ごはんからおかゆの炊きかた(2人分(茶わん約2杯分:300g)の例)

- (1) 冷やごはんはザルに入れ、流水でサッと洗ってほぐす。(ぬめりをとります。)
- (2) 鍋に水(4カップ強)とごはんを入れ強火で炊く。
- (3) 煮立ったらアクを取り、弱火で10~15分炊く。
- (4) 消火し、好みに応じて塩を少々加え、数回かき混ぜてできあがり。

自動で火が消える


3 点火/消火ボタンを戻す

炊飯時間:約20~30分

ごはんむらし時間:約10分

※むらし中に点火/消火ボタンを戻すと、むらし終了のお知らせブザー音が鳴りません。

○点火/消火ボタンを押し、「消火の 状態」にしてください。



点火マークが消えます。

※ごはんの場合は、むらし終了後、ごはんをほぐしながら底からよくかき混ぜてください。 余分な水分がとび、ごはんがおいしくなります。

終了2分前 点 ごはん ごはん () ごはん

炊飯時間:約40~50分


ご注意していただきたいこと

自動消火した場合、点火/消火ボタンを 「消火の状態」に戻し忘れたまま放置すると、乾電池の消耗が早くなります。 必ず「消火の状態」に戻してください。 (18ページ)

高温炒めモード(高火カコンロ)


- ・直火調理(あぶりもの)、いりもの、炒めもの(鍋をひんぱんに上げる料理)をする場合などは、 高温炒めモードをお使いください。
- ※海苔やスルメなどの直火調理(あぶりもの)をする場合は、点火後に高温炒めを設定して、あぶってください。

『コンロを使う準備』(21ページ) をよく読み、準備をする




1 点火し、火力調節する

○点火/消火ボタンを止まるまでいっぱい に押し、「点火の状態」にしてください。




点火マークがオレンジ色に変わります。(23ページ)

○火力調節つまみを左右にゆっくりと スライドさせてください。



2 高温炒めを設定する

○高温炒めキーを3秒以上押してください。



・右コンロのみ、高温炒めモードとタイマーモードを 同時に使用できます。

「タイマーモード」(25ページ)を参照してください。

○取り消すときは、再度、高温炒めキーを押して ください。



※設定を解除しても消火しません。

高温炒めモードとは

通常時より高い温度まで調理できる機能です。高温炒めモードを使用しても、鍋などの異常過熱を防止するために、温度センサーの温度が上がりすぎると、自動的に火力を調節したり、自動消火します。 ※高温炒めモードを使用すると、天ぷら油過熱防止機能、焦げつき自動消火機能は作動しません。

▲警告



高温炒めモードを使用するときは、揚げものなどの調理はしない

天ぷら油過熱防止機能が作動せず、調理油が発火し、火災の原因になります。

A注意




直火調理(あぶりもの)をする場合は、温度センサーの真上を避ける

温度センサー上に焼き汁などが滴下しないよう、温度センサーの真上は避けて調理してください。 温度センサーが汚れると、鍋底の温度を正しく検知できず、<u>発火や途中消火、機器焼損の原因になります。</u> また、焼き汁の滴下量や位置により、温度センサーの故障の原因になります。

3 消火する

○点火/消火ボタンを押し、「消火の状態」に してください。



※必ず火が消えたことを確認してください。

ご注意していただきたいこと

自動消火した場合、点火/消火ボタンを「消火の 状態」に<u>戻し忘れたまま放置すると、乾電池の消</u> 耗が早くなります。

必ず「消火の状態」に戻してください。(18ページ)

お知らせ

約60分(高温で自動火力調節している状態の場合は約30分)連続使用すると、消し忘れ消火機能がはたらき自動消火します。

- ※使用中に高温炒めモードを解除して、さらに使用する場合は、はじめに点火してから約120分(高温で自動火力調節している状態の場合は約30分)経過すると、消し忘れ消火機能がはたらき自動消火します。
- ※コンロ消し忘れ消火機能の設定時間は、 変更することができます。(19ページ)

グリルを使う準備

- ガス栓を全開にする
- 調理物を入れて、 グリルとびらを閉める

注意




グリルとびらを開けた状態で グリルを点火しない

炎や熱で顔や手などに、<u>やけ</u> どをするおそれがあります。


ご注意していただきたいこと

グリル焼網を裏返して使用しないでください。 調理物が焦げる原因になります。 グリル焼網の取り付けかたは、44ページを参 照してください。




グリルの取り出しかた

1 グリルとびらをゆっくりと止まるところまでいっぱ いに引き出す。(グリルとびらだけが下がります。)



2 グリルを持ち上げて取り出す。



お知らせ

- ・グリル受け皿は、キズつけないように気をつ けてください。キズがつくと、表面に施され たクリアコートがはがれる原因になります。
- ・グリル焼網、グリル焼網支持台、グリル受け Ⅲ、グリルとびら、サイドカバーの取り外し かたは、43ページを参照してください。
- ヨ グリルとびらを両手でしっかりと持ち、ゆっ くりと持ち運ぶ。



はじめてグリルを使うとき

- ・梱包部材が入っていないか確認してください。
- ・グリル庫内の金属部品に残った加工油を焼き切るため、サイド カバーとグリル焼網を取り出し、グリルとびらを閉め、強火 (上火:「強」、下火:「強」)で約8分空焼きしてください。煙や においが出る場合がありますが、異常ではありません。

空焼きしているときに、グリル過熱防止センサーが作動し、自動消火する場合があります。 消火した場合(タイマー表示部「02⇔ 5」点滅表示)は、しばらく(約3分)待ってから再度点火してください。

瓜注意

サイドカバーとグリル焼網の取り付けを するときは、グリルが冷えてから行う ^{必ず守る} やけどのおそれがあります。

食材の準備

魚の下ごしらえ

- ・冷凍の魚はしっかりと解凍する。
- ・冷蔵の魚は常温でしばらくおく。
- ※しっかりと解凍して、常温にしておかないと、調理時間がかかり、生焼けになったり、安心・安全機能がはたらく場合があります。
- ・生魚は、水洗いしたあと、水気をよくふき取る。
- みそ漬けや、かす漬けの魚は、 みそやかすをよくふき取る。



魚以外の下ごしらえ

- ・なすや、ししとうなどの野菜は、 表面に切り目を入れる。
- 鶏肉など、脂の多い食材は、フォークなどで皮に穴を開け、皮を上にして焼く。
- ※切り目や穴を開けずに焼いた場合、食材に火がついて、<u>庫内で発</u> 火するおそれがあります。



塩焼きの下ごしらえ

材料にあった塩加減(魚の重量の2%程度)が必要です。 塩をつけると、身がしまって身崩れしにくくなります。 身の厚いところには厚く、薄いところには薄くつけます。

- ・さばやいわしなど脂肪分の多い背の青い魚は、多めに塩をして、おき時間は長めにする。
- ・白身魚は、少なめに塩をして、おき時間は短めにする。
- ・川魚や、いか、えび、貝などは、焼く直前に塩をふる。

姿焼きなどの場合

- ・尾やヒレはとくに焦げやすいので、多めに塩 をつけたり、アルミはくで包む。
- ・切り目を入れる。
- ※切り目を入れると、火の通り がよくなり、皮が破れること による脂の飛び散りも少なく することができます。



切り目

魚を焼くときは

姿焼きの場合

・魚は頭が奥に、尾が手前になるように置くと尾 の焦げは少なくなります。

姿焼き1尾の場合



姿焼き2尾以上の場合



切身の場合

・皮側を上向きにし、身の 厚い部分が奥になるよう に置いてください。


身の厚い部分が奥)



魚すくって

ししゃもなどの小さな魚の場合

・尾が焦げやすいので、グリル焼網の手前側に置いてください。



魚を取るときのコツ

- ・はしをグリル焼網と平行 に入れると、グリル焼網 に付着した魚がはがしや すくなります。
- ・付属の『魚すくって』を使り 用すると便利です。



- (1)『魚すくって』の切りこみをグリル焼網に合わせます。
- (2)焼きあがった魚や調理物の下側に『魚すくって』を入れて、くっついた調理物をグリル焼網からはがします。
- (3) 小さい調理物なら、そのまますくい取って取り出せます。

お知らせ

・グリル焼網、グリル焼網支持台、グリル受け皿、サイドカバー、魚すくっては、消耗 部品です。

ご使用状態や経年変化などにより、魚や脂汚れがとれにくくなったり、コーティングがはがれる場合があります。交換部品(消耗部品)<有料>として準備しております。(57ページ)

販売店または、弊社窓口にお問い合わせく ださい。

▲警告



グリル排気口の上に、ふきんやタオルなどを のせたり、ふさがない

グリル**排気口の周りには、ものを置かない** 火災や不完全燃焼の原因になります。



脂が出る料理には、グリル焼網の上や下にアルミはくを敷かない

* ・ アルミはくの上に脂がたまり、<u>発火する原因に</u> なります。

> ※鶏肉や脂がのったさんまなどは、脂が多く出ます。 また、グリル上バーナーの炎□がつまり、<u>燃</u> 焼不良、途中消火の原因になります。

▲注意




調理物を取るときなどは、必ず消火 し、グリル部周辺に触れない

祭 山

とくにグリルとびらなどが熱くなっており、やけどの原因になります。


グリルの使いかた

『グリルを使う準備』(37ページ) をよく読み、準備をする




1 点火する






()点火/消火ボタンを止まるまでいっぱいに押し、 「点火の状態」にしてください。



点火マークがオレンジ色に変わります。(23ページ)

- ※下火の火力調節つまみが弱火側(左側)にある場合、 つまみは強火側(右側)に動きます。 上火の火力調節つまみは動きません。
- ○着火すると、グリルタイマーがスタートします。
 - ※グリル庫内の温度に応じて、6~9分を自動的に設定します。(設定は変更できます。)
 - ※グリルタイマーは安全のため、解除できません。

○火刀調節つまみを左右にゆっくりとスラ イドさせてください。



形くずれを防止するコツ

2分程度予熱後、一旦消火してから、グリル焼網にサラダ油を塗ってください。 その後、魚をグリル焼網にのせて再度点火し、火力を調節してタイマーを設定 してください。(詳しくは付属のクッキングブックをご覧ください。)



▲警告



鶏肉などの脂の多い食材を調理するときは、 上下の火力を『弱火』にして焼くようにする

グリル受け皿にたまった脂に引火し、火災 のおそれがあります。

▲注意



焼きすぎに注意する

<u>魚に火がつき火災の原因になります。</u> グリル庫内で魚などが燃えたり、たまった脂に引火した場合は、すぐに点火/消 火ボタンを押して消火してください。

ご注意していただきたいこと

- ・連続の使用などでグリル庫内が高温になると、安全のため消火します。 グリル過熱防止センサーがはたらいて消火した場合(タイマー表示部「02⇔_5」点滅表示)は、しばらく(約3分)待ってから再度点火してください。
- ・脂の多い魚を焼いているときは、煙が多く出る場合があります。

次の魚は、とくに焼きすぎに注意してください。

- ・干物や、脂分の多い魚(にしん、塩さばなど) 発火しやすいので、調理中はグリル庫内の状態に十分注意してください。
- ・小魚の干物(めざし、うるめいわしなど) 焼き時間のめやすは2~3分です。(グリル庫内の温度が高い場合は1分程度。)

焼きすぎた場合、魚やたまった脂が燃えて、火災のおそれや機器焼損の原因になります。

3 タイマーを設定する

タイマーが終了すると、自動で火が消える



○+、-キーを押して、タイマーを設定してください。



1分刻みで1~15分(最長)に設定できます。 ※調理中でも、タイマーの変更は可能です。 ※連続使用可能時間は15分です。

終了30秒前





※タイマー表示は10回点滅後に消灯します。

終了

自動消火

4 点火/消火ボタンを戻す

○点火/消火ボタンを押し、「消火の状態」に してください。



点火マークが消えます。

ご注意していただきたいこと

自動消火した場合、点火/消火ボタンを「消火の 状態」に戻し忘れたまま放置すると、乾電池の消 耗が早くなります。

必ず「消火の状態」に戻してください。(18ページ)

お手入れ(その前に)


- ◎お手入れは、
 - ・機器が冷えていることを確認する ・ガス栓を閉める ・点火/消火ボタンをロックする ・手袋をする
- ◎お手入れをしたあとは、洗剤や水分が残らないようにする
- ◎部品を取り付けたあとは、浮き(傾き)がないことを確認する

▲注意



- ・お手入れは、ガス栓を閉め、機器が冷えてから手袋をはめて行う とくにグリル排気口の内側(奥側)、グリル庫内をお手入れするときは、十分注意する やけどや機器の突起物などでけがをする原因になります。
- ・点火/消火ボタンをロックする誤って点火/消火ボタンを押すと、やけどの原因になります。
- ・お手入れ後は、機器およびグリル庫内にふきん、紙類などを置き忘れていないか必ず確認する 火災の原因になります。

お手入れ道具、洗剤について



お手入れするときのお願い


- ・汚れたままにすると汚れがこびり付き、取れにくくなりますので、ご使用の都度お手入れしてください。 煮こぼれをしたまま放置するとお手入れする部品が固着し、外れにくくなったり、<u>故障の原因になります。</u> ※とくに砂糖などを含んだ濃い汁は、すぐにふき取ってください。焼きついて掃除が困難になります。
- ・バーナーキャップ、ごとく、グリル排気□カバー、グリル部品(グリルとびら、グリルスライドレール、グリル焼網、 グリル焼網支持台、グリル受け皿、サイドカバー)は外せます。それ以外の部品は、絶対に取り外さないでください。

お手入れ(部品の取り外しと取り付け)(コンロ部)



・グリル排気口カバーのツメ部をグリル排気 口の穴部に合わせて取り付けてください。

※グリル排気口カバーを正しく取り付けない と、グリル使用時に焼け足りなかったり、 焼きムラの原因となります。



・ごとく内側の凸部(前 後2カ所)を、トップ プレートの欠き部(前 後2カ所)に入れて、 浮きがないように取 り付けてください。

トッププレートの 欠き部(前後2カ所)




バーナーキャップの形状

左右コンロ用 後コンロ用

バーナーキャップ

・バーナーキャップの爪部が、点火プラグの 真上にくるように合わせ、浮きがないよう に取り付けてください。(点火プラグに衝撃 をあたえないようにしてください。)



・グリル部の取り付けと取り外しは、43~44ページ参照。

A注意



バーナーキャップは正しく取り付ける

誤った取り付けかた(浮き、裏返しなど)で使用すると、

- 点火しない場合があります。
- ・炎のふぞろいや逆火で不完全燃焼、一酸化炭素中毒のおそれや 変形の原因になります。
- ・機器の中に炎がもぐりこんで、焼損する原因になります。
- ・機器寿命が短くなるおそれがあります。



ごとくは、正しく取り付ける

誤った取り付けかた(浮き、裏返しなど)で使用すると、鍋の転倒 によるやけど、点火不良、不完全燃焼、変形の原因になります。 また、取り付けの際に衝撃を加えると、トッププレートに主ズが つく原因になります。



バーナーキャップの 浮き



バーナーキャップの 裏返し







ごとくの裏返し

お知らせ

バーナーキャップ、ごとくは消耗部品です。

バーナーキャップは変形すると炎がふぞろいになります。また、ごとくは、ツメ部がグラグラしていると、 鍋などの転倒の原因になりますので、交換してください。

交換部品(消耗部品)<有料>として準備しております。(57ページ)

販売店または、弊社窓口にお問い合わせください。

お手入れ(部品の取り外しと取り付け)(グリル部)


グリル部の取り外しかた


グリル部

・水平にゆっくりと手前に止まるまで引き出し、グリルとびらを少し持ち上げて、引き出すと取り出せます。 (グリルとびらを持ち上げて引き出すと、止まることなくグリルとびらが外れるため、落下する場合があります。)

※グリルとびらを全開近くまで引き出すと、グリルとびら全体が下がり ますので、注意してください。


※グリル受け皿にたまった魚の脂などをこぼさないよう注意してください。






グリル焼網、グリル焼網支持台、グリル受け皿


- ・グリル焼網、グリル焼網支持台、グリル受け皿の順に -つずつ、取り外す。
- ※グリル受け皿を取り外すときは、グリル受け皿にたまっ た魚の脂などをこぼさないよう注意してください。



グリルとびら、グリルスライドレール


- ①止めバネを①の方向に下げる。
- ②グリルとびらを②の方向に回転させ、 持ち上げる。
- ※無理な取り外しにより、強い力を加え ると、角穴、凸部、止めバネの変形や 損傷の原因となって、グリルとびらの 閉まりが悪くなったり、外れやすくな りますので、注意してください。





サイドカバー

- ①サイドカバーを上に持ち上げる。
- ②手前のフックから取り外す。
- ※図は、サイドカバー(左)の場合です。サイド カバー(右)も同様に取り外してください。





サイドカバーが取り外しにくいとき

サイドカバーが奥のフックから外れると、グリ ル内側に傾き、取り出しにくくなります。 傾いたときは無理に取り出さず、サイドカバー 側面を手で押さえ、サイドカバーをまっすぐの 状態にしてから、取り出してください。





サイドカバーがグリル内側に傾いた状態


◎お手入れは、

- ・機器が冷えていることを確認する ・ガス栓を閉める ・点火/消火ボタンをロックする ・手袋をする
- ◎お手入れをしたあとは、洗剤や水分が残らないようにする
- ◎部品を取り付けたあとは、スムーズに開閉できることを確認する

グリル部の取り付けかた


サイドカバー

- ①奥のフックに切り欠き部をのせる。
- ②サイドカバーの穴部を手前のフックに入れる。
- ※図は、サイドカバー(左)の場合です。サイドカ バー(右)も同様に取り付けてください。



グリルとびら、グリルスライドレール


- ①グリルとびらの角穴にグリルスライドレールの凸部を差し込む。
- ②グリルスライドレールを②の方向に回転させる。 止めバネで『カチッ』と音が鳴り、取り付けられます。
- ※無理な取り付けにより、強い力を加えると、角穴、凸部、止め バネの変形や損傷の原因となって、グリルとびらの閉まりが悪 くなったり、外れやすくなりますので、注意してください。



止めバネ 凸部(2カ所) 角穴(2カ所)


グリル受け皿、グリル焼網支持台、グリル焼網

- ①グリル受け皿の"**テマエ**"刻印をグリルとびら側に向け、グリルスライドレールの上に乗せる。
- ②グリル焼網支持台の"オク"刻印を機器側に向け、凸部をグリル受け皿の角穴に差し込む。
- ③グリル焼網穴部をグリル焼網支持台の凸部に差し込む。




ご注意していただきたいこと

グリル焼網を裏返して使用しないでください。 調理物が焦げる原因になります。



グリル部

- グリルとびらを両手で持ち、グリルスライドレールを グリル庫内底部の左右にある溝に合わせて、グリル庫 内に入れたあと、水平にスライドさせ、グリルとびら が完全に閉まるまできっちり入れてください。
- ※イラストは分かりやすくするためにグリル受け皿なし で記載しています。



グリルとびらが閉まりにくい場合やこすれる音がした場合は、サイドカバー、グリルとびら、グリルスライドレ ール、グリル受け皿、グリル焼網支持台、グリル焼網が正しく取り付けされていません。そのまま押し込むと、 変形や損傷の原因になりますので、再度きっちりと取り付けてください。

お手入れ

トッププレート

・水を含ませたスポンジ、布などのやわらかい物でふき取り、水分が残らないように乾いた布でふき取ってください。

または、台所用中性洗剤を含ませたスポンジ、布などのやわらかい物でふき取り、洗剤が残らないように水ぶきしてください。

※表面についた煮こぼれなどの汚れをそのままにしておくと、こびりついて取れにくくなり、シミが残ることがあります。


使用のたびにこまめにふき取ってください。

とくに砂糖などを含んだ濃い汁は、すぐにふき取ってください。

焼きついて掃除が困難になります。

お願い

トッププレートには、安全に関するラベルが貼り付けてあります。もし、はがれたり、読めなくなった場合は、販売店または、弊社窓口に連絡してください。貼り替える場合は、トッププレートの汚れをふき取り、同じ場所に貼り付けてください。



バーナー部

バーナーキャップ


- ・台所用中性洗剤を含ませた布やスポンジで汚れをふき取ったあと、洗剤が残らないように水ぶきし、水分が残らないように乾いた布でふき取ってください。
- ※水分が残ったまま取り付けると、点火不良や不完全燃焼の原因になります。

取れにくい汚れのとき

・台所用中性洗剤で丸洗いしたあと、洗剤が残らないように水洗いし、水分が残らないように乾いた布でふき取ってください。

目づまりしたとき

- ・凹部や溝部は、やわらかい歯ブラシなどでお手入れしてください。 こびり付いた汚れは、つまようじなどで取り除いてください。
- ※目づまりや汚れは、点火不良や不完全燃焼の原因になります。



点火プラグ、立消え安全装置、温度センサー

- ・水を含ませて、かたくしぼった布で煮こぼれなどの汚れをふき取ったあと、水分が残らないように乾いた布で再度ふき取ってください。
- ※温度センサーをお手入れするときは、センサーが曲がらないように、片手を添えてください。
- ※洗剤などは使用しないでください。
- ※点火プラグ、立消え安全装置、温度センサーはキズつけたり、衝撃をあたえないようにしてください。位置が変わったり、傾くと安心・安全機能が正しくはたらかないおそれがあります。




企注意




温度センサーは、こまめにお手入れし、上下にスムーズに動くことを確認する 鍋底に温度センサーが密着しなくなり、調理油が発火する場合があります。 また、動きが悪いと鍋などが傾き、お湯などがこぼれ、<u>やけどの原因にもなります。</u> 密着しない場合、点検、修理を依頼してください。

◎お手入れは、

- ・機器が冷えていることを確認する ・ガス栓を閉める ・点火/消火ボタンをロックする ・手袋をする
- ◎お手入れをしたあとは、洗剤や水分が残らないようにする
- ◎部品を取り付けたあとは、浮き(傾き)がないことやスムーズに開閉できることを確認する





ごとく、グリル排気口カバー

・台所用中性洗剤を含ませた布やスポンジで汚れをふき取ったあと、洗剤が残ら ないように水ぶきし、水分が残らないように乾いた布でふき取ってください。 ※汚れがついたまま使用すると、汚れが取れにくくなります。

取れにくい汚れのとき

・台所用中性洗剤で丸洗いしたあと、洗剤が残らないように水洗いし、水分が 残らないように乾いた布でふき取ってください。

それでも汚れが取れないとき

- 煮洗いするとさらに汚れが取れやすくなります。 水を入れた大きめの鍋に、ごとくやグリル排気口カバ ーを入れ、約30分加熱し、冷ましてから水洗いして、 水気をふき取ってください。
- ※表面が変色することがありますが、使用上問題ありません。
- ※取り出すときは、やけどなどに注意してください。
- ※ごとく、グリル排気口カバー以外は、煮洗いしないでください。



機器表面、操作部

乾いた布でよくふいてください。

取れにくい汚れのとき

・台所用中性洗剤を含ませた布で汚れをふき取ったあと、洗剤が残らないように水ぶきし、水分が残ら ないように乾いた布でふき取ってください。

グリルとびら、グリルスライドレール、グリル焼網、グリル焼網支持台、グリル受け皿、サイドカバー


- ・水を含ませたスポンジ、布などのやわらかい物でふき取り、水分が残らないように乾いた布でふき取ってください。 または、台所用中性洗剤を含ませたスポンジ、布などのやわらかい物でふき取り、洗剤が残らないように水ぶきしてください。
- ※必ずグリルとびらからグリルスライドレールを取り外し、お手入れしてください。そのままお手入れすると、変形 や損傷の原因になります。
- ※汚れたまま放置したり、使用したりすると、汚れが取れにくくなり、シミが残ったり、クリアコート(グリル受け Ⅲ)のはく離の原因になったり、脂汚れで発火することがあります。
- ※グリルとびら取っ手には、特殊塗装を施していますが、万一表面の塗装がはがれても使用上問題はありません。

取れにくい汚れのとき

・台所用中性洗剤で丸洗いしたあと、洗剤が残らないように水洗いし、水分が残らないように乾いた布でふき取っ てください。

グリル庫内(側部、底部)

- ・水を含ませたスポンジ、布などのやわらかい物でふき取り、 水分が残らないように乾いた布でふき取ってください。 または、台所用中性洗剤を含ませたスポンジ、布などのやわらか い物でふき取り、洗剤が残らないように水ぶきしてください。
- ※燃焼部(上火バーナー、下火バーナー)には触らないでください。 <u>炎口がつまり燃焼不良、途中消火の原因になります。</u> また、グリル過熱防止センサーにも触らないでください。 位置が変わったり、傾くと安心・安全機能が正しくはたらか ないおそれがあります。



グリルプレート(別売部品)のお手入れについては、グリルプレートクッキングブックを参照してください。

よくあるご質問



とくに多いご質問です						
ご質問	回答	参照ページ				
・点火/消火ボタンを押しても、 点火しない・電池交換サインが点滅している	乾電池が消耗しているためです。 新品のアルカリ乾電池(単1形:2個)と交換してください。 乾電池を交換する(電池交換サイン点滅)めやすは約1年です。	20				
・ブザー音がする	安心・安全機能がはたらいているためです。 安心・安全機能のはたらきにより火が消えたときに、点 火/消火ボタンを戻し忘れると、1分おきにブザー音 『ピピッ』(5回) でお知らせします。 戻し忘れたまま放置すると、乾電池の消耗が早くなります。 必ず「消火の状態」に戻してください。 ※他のバーナーを使用中は、ブザー音は鳴りません。	18				
・勝手に火が小さくなったり、 火が消えたりする	安心・安全機能がはたらいているためです。 自動的に火力を調節したり、自動消火し、高温になり過ぎることを防止します。 ※弱火になると支障のある調理の場合は、高温炒めキーを押すと、高温での調理ができます。	17				
・高温炒めモードを使用してい るのに、勝手に火が小さくな ったり、火が消えたりする	安心・安全機能がはたらいているためです。 鍋などの異常過熱を防止するために、温度センサーの温度が上がりすぎると、自動的に火力を調節したり、自動消火します。 また、約60分(高温で自動火力調節している状態の場合は約30分)連続使用すると、消し忘れ消火機能がはたらき自動消火します。 ※自動火力調節で弱火になっている場合は、火力を強くしても受け付けません。	35				
ご質問	詳細の番号	参照 ページ				

 "	斤斤		9
100			1
		ш.	J

点火すると他のバーナーも、 スパーク(パチパチ)する

点火しない

ご質問の詳細

- ① 点火しない
- ② 点火しにくい
- ③ スパーク(パチパチ)しない
- ④ 点火してもすぐ消える

	_	異常ではありません。	_
		乾電池が消耗しています。 新しいアルカリ乾電池(単1形:2個)に交換してください。	20
		バーナーキャップが傾いたり、浮いたりしていないか 確認し、正しく取り付けてください。	42
	12	点火/消火ボタンを止まるまでいっぱいに押し、「点 火の状態」にしてください。	23 • 39
1	34	アルミはく製しる受けはご使用できません。 使用しないでください。	8
		煮こぼれなどによりバーナーの炎口がつまっていたり、点火プラグ、立消え安全装置、バーナーキャップがぬれたり、汚れたりしていると、点火しない場合があります。お手入れしてください。	45
		ガス栓を閉めていると点火できません。 ガス栓を全開にしてください。	22 • 37
	12	LPガスをご使用の場合、LPガスがなくなりかけているときは、ご使用のLP事業者にお問い合わせください。	

長期間使用していなかったり、朝一番など、ガス配管 に空気が残っている場合がありますので、点火操作を

繰り返してください。

1カ所の点火操作ですべてのバーナーでスパークします。

体

コンロ

ご質問	詳細の 番号	回答	参照 ページ	
点火しない(続き)	13	ロックされていると点火できません。 ロックを解除してください。	22	
ご質問の詳細 ① 点火しない	2	グリルはコンロにくらべて点火に時間がかかります。 異常ではありません。		
② 点火しにくい③ スパーク(パチパチ)しない④ 点火してもすぐ消える	4	温度センサーが高温になり、安心・安全機能がはたらいています。温度センサーの温度が下がるまで、点火してもすぐ消火します。しばらく(グリルは約3分)待ってから、再度点火してください。	_	
	34	かぬれたり、汚れたりしていると、炎の状態がおかし くなる場合があります。お手入れしてください。	45	
	56	バーナーキャップが傾いたり、浮いたりしていないか 確認し、正しく取り付けてください。	42	
炎の状態がおかしい ご質問の詳細	①② ③④ ⑤	風が吹き込んだり、エアコンや扇風機の風などがコンロ の炎に当たらないように配慮して使用してください。	9	
① 炎が安定しない		アルミはく製しる受けはご使用できません。 使用しないでください。	8	
		使用中は換気してください。	9	
③ 異常音をたてて 燃える、消える 4 炎が均一でない	25	火力調節つまみをはやく操作すると、炎が赤くなったり、消火する場合があります。異常ではありません。 ゆっくり操作してください。		
⑤ 使用中炎が消える⑥ 鍋にすすがつく	2	加湿器を使用すると水分に含まれるカルシウムが燃えて 炎が赤くなることがあります。異常ではありません。 グリル使用時にコンロを使用すると、焼きものの塩分 (ナトリウム)やカルシウムが燃えて、コンロの炎も 赤くなります。異常ではありません。 火力調節時に一瞬炎が黄色くなったり大きくなる場合	_	
	(5)	があります。異常ではありません。 弱火の状態で、機器下のキャビネットとびらやグリル とびらをはやく開閉すると、消火する場合があります のでゆっくり開閉してください。	15	
すぐに消火しない	_	バーナー内部に残ったガスが燃焼しているためです。 異常ではありません。	_	
強火になったとき、 一瞬炎が大きくなる	_	バーナー内のガスが一度に出されるためです。 異常ではありません。	_	
部品が変色する ご質問の詳細	12	酸性やアルカリ性洗剤は使用しないでください。 中性洗剤以外の洗剤をご使用になると、変色する場合 があります。	41	
① 表面が変色する ② ごとくが変色する		ごとく先端は、炎が当たり、変色したり、ざらざらに なります。異常ではありません。	_	
③ トッププレートに跡が付く	3	トッププレートのごとくを取り付けている場所に、跡が付くことがありますが、ご使用上問題ありません。	15	
点火/消火ボタンから手を 放してもスパーク(パチパ チ)する	. –	点火/消火ボタンから手を放してもスパークが続きます。 (最長約5秒) 異常ではありません。	_	



ご質問 回答 焼きなすやもちはグリルで調理してください。 グリルに入らない大きななすやパプリカなどは、フォ 焼網が使えない 35 ークや金串に刺し高温炒めモードを使用し、コンロ上 で直火調理(あぶりもの)してください。 鍋の形状や材質が適しているか確認してください。 21 12 鍋底が温度センサーと密着していることを確認してください。 (3)(4) 6 • 11 鍋底や温度センサーが汚れていないか確認し、汚れて (5) 45 いる場合はお手入れしてください。 温度センサーが高温になり、安心・安全機能がはたら いています。温度センサーの温度が下がるまで点火し 17 (1)(3)てもすぐ消火します。 しばらく待ってから再度点火してください。 焦げつき自動消火機能は、鍋の材質や調理により焦げ つきの程度がかわります。 ホーロー製の鍋や、カレー、シチュー、カラメル、み そなどの水分が少ない料理は焦げやすくなります。弱 1)(5) 18 火でときどきかき混ぜながら調理してください。 コンロ使用時に… 鍋底が焦げついていないか確認してください。 焦げつきや空だきの場合、焦げつき自動消火機能がは ご質問の詳細 たらいて、自動的に消火します。 ① 調理中に消火する コンロタイマーが終了すると自動的に消火します。 25 ② 油が高温になっていても 再度点火してください。 自動消火しない 点火後約120分(高温で自動的に火力調節している場 17 ③ 点火してもすぐ消える 合は約30分)で自動消火し、消し忘れを防ぎます。 弱火の状態で、機器下のキャビネットとびらやグリル ④ 自動で火力が変わる とびらをはやく開閉すると、消火する場合があります 15 ⑤ 鍋底がひどく焦げついて のでゆっくり開閉してください。 消火する 冷凍した調理物をそのまま調理した場合、調理中に消火す ることがありますので、解凍してから調理してください。 無水鍋や多層鍋、十鍋や耐熱ガラス容器、圧力鍋を使 用すると、まれに焦げつき自動消火機能がはたらき、 18 • 21 調理中に消火することがあります。 鍋の温度が高温になると、過熱防止のため自動的に火 力を切り替えます。 弱火と強火を繰り返し、この状態が約30分続くと自 17 • 35 (4) 動消火します。 弱火になると支障のある調理の場合は、高温炒めキー を押すと、高温での調理ができます。 鍋底にこんぶや竹皮などを敷くと焦げつきがきつくな る場合があります。ときどきかき混ぜて火加減し、様 (5) 子を見ながら調理してください。 温度キープモード使用時に…

ご質問の詳細

- ① 揚げものがうまくできない
- ② 温度設定表示が点滅のまま 変わらない

•	1	油の量は、500~1000mLが適切です。 鍋の形状や材質、油の量によっては油の温度が設定温度より高めになったり低めになったりする場合があります。設定温度を加減してお使いください。	21 • 27
		鍋底が温度センサーと密着していることを確認してください。	6 • 11
	2	使用途中に設定温度を下げた場合、設定温度に下がる まで時間がかかり、その間点滅が続きます。	27 • 28

0

詳細の 番号 ご質問 回答 鍋が湯わかしに適しているか確認してください。 21 • 29 12 鍋底が温度センサーと密着していることを確認してください。 6 • 11 (3) 水の量は、500~2000mLでやかんや鍋の最大容量の 21 • 29 6~7割が適切です。 湯わかしモード使用時に… お湯から湯わかしモードを使用した場合は、ふっとう 12 してから消火や弱火になるまで時間を要する場合や、 ご質問の詳細 ふっとうする前に消火する場合があります。 ① お湯がぬるい 加熱中に鍋を動かしたり、ふたを開閉したり、水をか 30 き混ぜたりすると、お知らせが遅くなったり、ふきこ 23 ② お知らせが遅い ぼれる原因になります。 ③ ふきこぼれる 火力を弱火で使用すると、ふっとうする前に保温にな ったり、消火したりします。 エアコンや扇風機の風がコンロに当たると、途中消火 (1) したり、ふっとうする前に保温になったり、消火する 9 場合があります。 風が当たらないように風向を調節してください。 鍋が炊飯に適しているか確認してください。 21 • 32 鍋底が温度センサーと密着していることを確認してく 6.11 ださい。 32 お米の量や水量を正しく計量してください。 (1)(2)※炊きこみごはんの場合は、ごはんに比べ約1割増の 31 (3)(4) 水の量(調味料、だしを含む)とし、具はお米の上に のせて炊いてください。 火力を炊飯位置に正しく調節してください。 火力が炊飯位置より強火側の場合は、ごはんがかため 33 になり、弱火側の場合は、やわらかめになります。 よく洗米してください。 31 炊飯モード使用時に… (1)(2)無洗米を使用する場合は、1~2回洗米し、3%ぐらい多め (4) 32 ご質問の詳細 に水をいれて、必ず浸しおきをして炊飯してください。 ① ふきこぼれる 銘柄や産地、保存期間により炊きあがりのかたさや粘 り、食味が変わります。 ② ごはんがかたい 23 エアコンや扇風機の風がコンロに当たると、途中消火 ③ ごはんがやわらかい したり、炊きムラの原因になります。 9 • 34 風が当たらないように、風向を調節してください。 ④ ごはんが焦げる 洗米したあと必ず30分以上(冬場は1時間程度)、水に ⑤ 誤って途中で 31 • 32 浸してください。 消火してしまった 炊飯途中にふたを開けると、うまく炊けない場合があります。 2 自動消火したあと、約10分むらしが必要です。 むらしをしないとうまく炊きあがりません。 34 むらし後、ごはんをほぐしながら底からかき混ぜる 3 と、余分な水分がとび、ごはんがおいしくなります。 炊きこみごはんは、白米にくらべ焦げやすくなります。 (4) もう一度炊飯モードで炊いてください。 水分が少ない状態で再点火した場合は、やわらかくな (5) る場合や、焦げつきが強くなったり、芯が残る場合が 33 あります。(おかゆの場合は、自動では炊けません。様

子を見ながら弱火で炊いてください。)

詳細の

ご質問

点火/消火ボタンから手を 放してもスパーク(パチパ) チ)する

グリル使用時に…

ご質問の詳細

- ① 焼けすぎる
- ② 焼け足りない
- ③ 焼きムラ
- ④ 煙が出る
- ⑤ 調理中に消火する

グリル使用中に、魚など の脂の「パチパチ、ジュー ジュー」とはねる音がする

	番号		ページ
	_	点火/消火ボタンから手を放してもスパークが続きます。 (最長約7秒) 異常ではありません。	_
	23 45	グリルとびらは確実に閉めてください。	37
	12	調理物の数や形状によって、置きかたを調節してください。	38
	3	調理物に合った火力に調節してください。	
	23	グリル排気口カバーを正しく取り付けてください。	42
	1	みそ漬けやかす漬けの魚を焼くときは、みそやかすは 取ってから焼いてください。	38
	2	冷凍の魚はしっかりと解凍し、冷蔵の魚は常温でしばらく置いてください。	50
	3	グリル焼網を正しく取り付けてください。	44
		脂の多い魚などを焼くと煙が多く出るため、グリル排 気口以外からも煙が出る場合があります。 異常ではありません。	40
	4	初めてグリルを使うときは、煙やにおいが出る場合が ありますが、グリル庫内の金属部品に残った加工油に よるものです。異常ではありません。	37
		グリル庫内やグリル受け皿が汚れていないか確認し、 お手入れしてください。 残った調理物などが焦げて、煙やにおいが出る場合が あります。	46
		グリルタイマーが終了すると自動的に消火します。 再度点火してください。	39
	5	連続の使用などでグリル庫内が高温になっている場合は、グリル庫内が冷めるまで、しばらく(約3分)待ってから使用してください。	18 • 40
		グリル焼網の上や下にアルミはくを敷かないでください。 グリル上バーナーの炎口がつまり、 <u>燃焼不良、途中消</u> 火の原因になります。	12 • 38

回答

魚などに含まれている水分が油と接触して、蒸発する 音です。 異常ではありません。

	- " 55 00		詳細の		参昭
	ご質問		詳細の 番号	回答	参照 ページ
乾	使用時に『ピー』というブザ ー音とともに、電池交換サ インが点滅する		_	乾電池が消耗しているためです。乾電池を交換してください。 乾電池を交換する(電池交換サイン点滅)めやすは約1 年です。	20
電池	乾電池を交換しても電池 交換サインが点滅する		_	乾電池に記載されている使用推奨期限を確認してください。 未使用の乾電池でも、古くなった乾電池は消耗していますので、新しいアルカリ乾電池(単1形:2個)に交換してください。	20
				すぐに使用をやめ、ガス栓を閉めてから原因を調べて ください。	7
12	ガスのにおいがする		-	風が吹き込んだり、エアコンや扇風機の風などがコンロ の炎に当たらないように配慮して使用してください。	9
おい	いやなにおいがする			煮こぼれや水滴がついていないか確認し、お手入れしてください。また、お手入れしたあとは、洗剤や水分が残らないようにしてください。	45
				周囲に燃えやすいものやプラスチック製品などがない か確認してください。	8
	使用中、消火後に音がする ご質問の詳細 ① 消火後に「ピピッ」(5回)と		1	点火/消火ボタンを戻し忘れていないか確認してください。 点火/消火ボタンを戻し忘れると、1分おきにブザー音 『ピピッ』(5回)でお知らせします。 ※タイマーや湯わかしモードなどを使って自動消火したり、 安心・安全機能のはたらきにより火が消えたときは、必ず 点火/消火ボタンを「消火の状態」にしてください。 戻し忘れたまま放置すると、乾電池の消耗が早くなります。 ※他のバーナーを使用中は、ブザー音は鳴りません。	18
	ブザー音がする ② 「ポン」と音がする			コンロバーナー使用後の火の消えたときの音です。 異常ではありません。	_
音	③「カチッ」と音がする		2	バーナーキャップが正しく取り付けされていないと、 音がする場合があります。	42
	④ キシミ音がする		0	ルカナ切り装さて動作立です。 田崗ではもりません	


- ④ キシミ音がする
- ⑤「シャー」と音がする
- ⑥ 点火初期に「ポッポッ」と 音がする

	1	点火/消火ボタンを戻し忘れていないか確認してください。 点火/消火ボタンを戻し忘れると、1分おきにブザー音 『ピピッ』(5回)でお知らせします。 ※タイマーや湯わかしモードなどを使って自動消火したり、 安心・安全機能のはたらきにより火が消えたときは、必ず 点火/消火ボタンを「消火の状態」にしてください。 戻し忘れたまま放置すると、乾電池の消耗が早くなります。 ※他のバーナーを使用中は、ブザー音は鳴りません。	18				
	2	コンロバーナー使用後の火の消えたときの音です。 異常ではありません。	_				
		バーナーキャップが正しく取り付けされていないと、 音がする場合があります。	42				
	3	火力を切り替える動作音です。異常ではありません。					
	4	点火後や消火後にキシミ音がでますが、加熱や冷却されるときに、金属が膨張収縮して起こる音です。 異常ではありません。					
	(5)	コンロバーナー使用中「シャー」と音がしますが、燃焼 するガスの通過音です。異常ではありません。					
	6	機器が冷えている状態で点火すると、しばらく音がする場合がありますが、温まると音はなくなります。 異常ではありません。					

ブザー報知、お知らせ表示

ブザー音	表 示※1	部位	表示箇所	内容	Y
プリー ピピッ/ (5回)		コンロ、グリル	公	点火/消火ボタン 戻し忘れブザーの作動	
		コンロ	_	消し忘れ消火機能の作動	
		高火カコンロ	_	高温炒めモード終了	
\L'-/	(10回点滅)	高火カコンロ	コンロタイマー部	コンロタイマー終了	
(1回)	上 (10回点滅)	グリル	グリルタイマー部	グリルタイマー終了	
	点滅 電池交換サイン	_	_	電池交換のお知らせ	
(2回)		左コンロ 右コンロ 後コンロ	コンロタイマー部	立消え安全装置の作動	
(20)		グリル	グリルタイマー部		
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		左コンロ 右コンロ 後コンロ	コンロタイマー部	点火時に着火しなかった	
(3回)	_5	グリル	グリルタイマー部		
	交互点滅 五日	コンロ、グリル	使用部位のタイマー部	点火/消火ボタンを 長く押し続けている	
 ピー// (4回)	_ <u> </u>	左コンロ 右コンロ 後コンロ	コンロタイマー部	天ぷら油過熱防止機能の作動 焦げつき自動消火機能の作動	
(4回)	<u></u>	グリル	グリルタイマー部	グリル過熱防止センサーの作動	
《ピー// /約10秒間〉		左コンロ 右コンロ 後コンロ	コンロタイマー部	操作部、温度センサー、 グリル過熱防止センサーの故障	
繰り返し		グリル	グリルタイマー部 使用部位のタイマー部		
ブザーが 鳴り続ける ペピーー//	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	左コンロ 右コンロ 後コンロ	コンロタイマー部	電子部品の故障	
(約10秒間)		グリル コンロ、グリル	グリルタイマー部 使用部位のタイマー部		

※1:点火/消火ボタンを「消火の状態」に戻すまで点滅が続きます。



原 因	処置と再使用時の注意	参照ページ
タイマーや湯わかしモードなどを使って自動 消火したり、安心・安全機能のはたらきによ り火が消えたときなどで、点火/消火ボタンが 「点火の状態」のままになっている。	点火/消火ボタンを「消火の状態」に戻してください。	18
点火後、約120分連続使用した場合など。 設定後、約60分連続使用した場合など。	点火/消火ボタンを「消火の状態」に戻してください。 コンロを続けて使用する場合は、再度点火してください。	17
タイマー設定時間が終了したとき。	グリルを続けて使用する場合、しばらく(約3分)待ってから再度点火してください。	25 39
乾電池の容量が少なくなってきたとき。	乾電池を交換してください。	20
炎のふき消え、煮こぼれした場合など。	点火/消火ボタンを「消火の状態」に戻してください。 続けて使用する場合は、再度点火してください。	17
炎のふき消えなど。	点火/消火ボタンを「消火の状態」に戻してください。 続けて使用する場合、しばらく(約3分)待ってから再度点 火してください。	
煮こぼれによる炎口つまり、煮こぼれによる点火プラグの汚れなど。	点火/消火ボタンを「消火の状態」に戻してください。 バーナーキャップ、点火プラグなどが汚れていると、 点火しない場合があります。お手入れしてください。	45
着火不良など。	点火/消火ボタンを「消火の状態」に戻してください。 続けて使用する場合、しばらく(約3分)待ってから再度点 火してください。	_
点火/消火ボタンを長く押し続けたとき。	手を離してください。 点火/消火ボタンを「消火の状態」に戻してください。	_
調理油の過熱、焦げつき、消し忘れによる 過熱、空焼きなど。	点火/消火ボタンを「消火の状態」に戻してください。 続けて使用する場合は、再度点火してください。	17 • 18
グリルの空焼き、消し忘れ、調理物が少ない場合、連続して使用した場合など。	点火/消火ボタンを「消火の状態」に戻してください。 消火してすぐ(グリル過熱防止センサーが高温のままの状態)は、点火してもすぐに消火します。 しばらく(約3分)待ってから再度点火してください。	18
部品が故障しています。	点検が必要です。 使用をやめ(点火/消火ボタンを「消火の状態」に戻し)、 ガス栓を閉め、販売店または、弊社窓口に連絡してくだ さい。	_

上記の処置方法で直らないときは、販売店または、弊社窓口に連絡してください。

長期間使用しない場合、仕様

長期間使用しない場合

- ・ガス栓を閉め、乾電池を取り出してください。 乾電池を入れたままにすると、乾電池の液漏れにより、<u>機器をいためる原因になります。</u>
- ・機器が冷えていることを確認し、各部の汚れを取り除き、ほこりや異物が入らないようにビニール などをかけてください。
- ・再度使用される場合は、ビニールなどを完全に取り外し、乾電池を入れてから使用してください。

仕様

品				名	ガスビルト	インコンロ		
型		式		名	C3WN5RJTL	C3WN5RJTR		
点	火		方	式	連続スパ	一ク点火		
安	安 心 ・ 安 全 機 能		機能	 ・立消え安全装置 ・点火/消火ボタン戻し忘れブザー ・ロック機能 ・コンロ消し忘れ消火機能 ・天ぷら油過熱防止機能 ・焦げつき自動消火機能 ・グリル消し忘れ消火機能 ・グリル過熱防止センサー 	› (全バーナー) › (コンロバーナー) › (グリルバーナー)			
付		属		品	・取扱説明書(保証書付) ・工事説明 ・アルカリ乾電池(単1形:2個) ・			
外	形		寸	法	高さ272mm×幅596mm×奥行492mm(トッププレート幅593mm)			
質				量	18	kg		

17	h			<u>ガ</u>	7	1時間当たりのガス消費量kW														
							個別ガス消	費量		全点火時	ガス接続									
13	10 用	ガ	<u> </u>	シル		高火力コンロ	標準コンロ	後コンロ	グリル	ガス消費量										
4.0	<u>.</u>	# - F		# 7 F		+ +		市ガス用		# 7 E	# 7 B	_	13	А	4.20 {3,610kcal/h}	2.97 {2,550kcal/h}	1.28 {1,100kcal/h}	2.03 {1,750kcal/h}	9.42 {8,100kcal/h}	
首	巾刀	י א	用	12	А	3.90 {3,350kcal/h}	2.79 {2,400kcal/h}	1.20 {1,030kcal/h}	1.90 {1,630kcal/h}	8.78 {7,550kcal/h}	Rc1/2 (メネジ)									
	L	Р	ガ	ス	用	4.20 {0.301kg/h}	2.97 {0.213kg/h}	1.28 {0.092kg/h}	2.12 {0.152kg/h}	9.29 {0.666kg/h}										

[※]本仕様は改良のためお知らせせずに変更することがありますがご了承ください。

アフターサービス、別売部品

アフタ<u>ーサービス</u>

サービスのお申し込み

- ・『よくあるご質問』(47ページ)、『ブザー報知、お知らせ表示』(53ページ)を見て、もう一度確認してください。
- ・確認のうえ、それでも不都合な場合あるいは、ご不明な場合はご自分で修理しないで販売店または、弊社窓口にお問い合わせください。
 - なお、連絡されるときは、右記のことをお知らせください。
- 1. 品名 ガスビルトインコンロ
- 2. 型式名・品名コード:電池ケースふた裏面に 貼付の銘板をご覧ください。(16ページ)
- 3. 故障または異常の内容(できるだけ詳しく)
- 4. ご住所、お名前、電話番号、道順(できるだけ詳しく)

<修理料金のしくみ>

修理料金は①技術料 + ②部品代 + ③出張料 などで構成されています。

- ①診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・試運転などの作業にかかる料金です。
- ②修理に使用した部品代金です。
- ③製品のある場所に技術者を派遣するための料金です。

転居される場合

ガスには都市ガス(数種類)およびLPガスの区分があります。

- ・ガスの種類が異なる地域へ転居される場合には、部品の交換や調整が必要となりますので転居先のガスの種類を確認のうえ、販売店または、弊社窓□にお問い合わせください。 この場合、調整、改造に要する費用は保証期間中でも有料となります。
- ・この機器は13A(12A)もしくは、LPガス仕様にのみ調整、改造できます。

保証書

取扱説明書の58ページが保証書になっています。

- ・保証書に記載されているように機器の故障については、一定期間、一定条件のもとに修理いたします。保証書を 紛失されますと、無料修理期間内であっても修理費をいただくことがありますので、大切に保管してください。
- ・無料修理期間経過後の修理については、販売店または、弊社窓口にお問い合わせください。 修理によって性能が維持できる場合は、有料修理いたします。

補修用性能部品の保有期間

・この製品の補修用性能部品《機能を維持するための必要な部品》の保有期限は、製造打ち切り後5年間です。 ただし、保有期間経過後であっても補修用性能部品の在庫がある場合は、有料修理いたします。

別売部品

・下記の別売部品(有料)は、お客さまご自身にてご購入していただくことができます。

お求めの際は、ノーリツお客さまパーツセンターまでお問い合わせください。

※一部の別売部品は、インターネットの消耗 部品サイト「クラブノーリッショップ」 (http://www.shop-clubnoritz.jp/)でも 販売しています。

- <ノーリツお客さまパーツセンター> -

通話料金無料:0120-026-082

FAX: 078-928-5570

受付時間:平日・土曜 9:00~17:00

※日曜・祝日、夏期休暇、年末年始を除く

お支払い: 部品代+送料+代引手数料

- <クラブノーリツショップ>・

SUPPORT INFORMATION NORITZ SHOP

http://www.shop-clubnoritz.jp/

商品名	形状	本体価格(税別)	商品番号
グリルプレートセット ・グリルプレート ・ホルダー ・グリルプレートクッキングブック		¥2,500	SRF7306
炊飯専用鍋(3合)		¥4,200	0706489
炊飯専用鍋(5合)		¥5,200	0706490

- ・2014年4月現在の価格です。価格、仕様は、予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。
- ※上記本体価格には、消費税・配送費は含まれておりませんので、ご購入の際は別途消費税・配送費が必要となります。 (ご購入時点における消費税率となりますことをあらかじめご了承ください。)

交換部品(消耗部品) <お客さまにて取り替え可能な部品>

・下記の交換部品(消耗部品) < 有料 > は、お客 さまご自身にてお取り替えしていただくこと ができます。

お求めの際は、ノーリツお客さまパーツセンターまでお問い合わせください。

※一部の交換部品は、インターネットの消耗 部品サイト「クラブノーリッショップ」 (http://www.shop-clubnoritz.jp/)でも 販売しています。

- <ノーリツお客さまパーツセンター> -

通話料金無料:0120-026-082

FAX: 078-928-5570

受付時間:平日・土曜 9:00~17:00

※日曜・祝日、夏期休暇、年末年始を除く

お支払い: 部品代+送料+代引手数料

- <クラブノーリツショップ>

ACLUB NORITZ SHOP

http://www.shop-clubnoritz.jp/

部品がいたんだり、汚れが落ちにくくなってきたら、お早めに交換してください。

商品名	形状	本体価格(税別)	商品番号
ごとく(大) (左右コンロ用)		¥1,700	SRB7829
ごとく(小) (後コンロ用)		¥1,600	SRF7637
バーナーキャップ (左右コンロ用)		¥1,500	SRF7650
バーナーキャップ (後コンロ用)		¥1,000	SRF7651
グリル排気口カバー		¥ 750	SKE7631
グリル焼網		¥2,000	SRF7856
グリル焼網支持台		¥1,500	SRF7857
グリル受け皿		¥1,500	SRF7775
サイドカバー(左)	(a) (a) (b) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c	¥1,100	SRF7858
サイドカバー(右)	5	¥1,100	SRF7859
魚すくって		¥ 600	SRB7177

- ・2014年4月現在の価格です。価格、仕様は、予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。
- ※上記本体価格には、消費税・配送費は含まれておりませんので、ご購入の際は別途消費税・配送費が必要となります。 (ご購入時点における消費税率となりますことをあらかじめご了承ください。) 詳しくは、ノーリツお客さまパーツセンターにお問い合わせください。

乾電池は電気店などでお買い求めください。

・交換部品(消耗部品)の詳細は『各部のなまえ』(3~4ページ)を参照してください。

保証書

無料修理保証書

本書は、本書記載内容で無料修理をおこなうことをお約束するものです。お買い上げの日から下記保証期間中故障が発生した場合は、 本書をご提示の上、お買い上げの販売店または、弊社窓口に修理をご依頼ください。

お 変	ご芳名				様
お客さま	ご住所				
	店名				扱 者 印
販売店	住所				
	電話番号				
ŧ	買い上げ日	平成	年	月	日

型式名	C3WN5RJTL/R
型式名	C3WN5RJTL/R

〈保証対象部分・保証期間〉

1. 保証対象部分:機器本体

2. 保証期間:お買い上げ日より1年間

〈無料修理規定〉

- 1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で、保証期間中に故障した場合には、お買い上げの販売店または、 弊社窓口が無料修理致します。
- 2. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、お買い上げの販売店または、弊社窓口にご依頼の上、修理に際して本書をご提 示ください。なお、離島及び離島に準ずる遠隔地への出張修理をおこなった場合には、出張に要する実費を申し受けます。
- 3. ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店または、弊社窓口にご相談ください。
- 4. ご贈答品等で本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理の依頼ができない場合には、弊社窓口にご相談ください。
- 5. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
- (1) 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書によらない使用上の誤り、及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
- (2) お買い上げ後の専門業者以外による取付場所の移動、落下等による故障及び損傷。
- (3) 建築躯体の変形等機器本体以外に起因する当該機器の不具合、メッキの軽微な傷、塗装の色あせ等の経年変化またはご使用に 伴う摩耗等により生じる外観上の現象。
- (4)火災、塩害、地震、風水害、雷、煤煙、降灰、酸性雨、腐食性等の有害ガス、ほこり、異常気象、異常電流、異常電圧、異常電磁波、 異常周波数、ねずみ・鳥・くも・昆虫類等の侵入及びその他の天災、地変による故障及び損傷。
- (5) 車両、船舶に備品として搭載された場合に生じた故障及び損傷。
- (6) 工事説明書及び取扱説明書に指示する方法以外の工事設計または取付工事等が原因で生じた不具合、故障及び損傷。
- (7)業務用(喫茶店、理美容院、飲食店、事務所等)でご使用になった場合。
- (8)機器に表示してある以外の使用燃料・使用電源(電圧・周波数)でご使用になった場合。
- (9) 消耗部品の取り替え及び保守などの費用。
- (10) 本書のご提示がない場合。
- (11) 本書にお買い上げ年月日、お客さま名、販売店名の記入捺印のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
- 6. 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.



神戸市中央区江戸町 93 番地

■お客さまへ

- . この保証書をお受け取りになる時にお買い上げ日、販売店名、扱者印が記入・捺印してあることを確認してください。
- 2. 本書は再発行いたしませんので紛失されないよう大切に保管してください。
- 3. 無料修理期間経過後の故障修理等につきましては、取扱説明書のアフターサービスに関する項をご覧ください。 4. この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客さまの法律上の権利を制限する ものではありません。


修理を依頼される前に

点火しないとき・・・ 下記の部品が汚れていませんか?

立消え安全装置

バーナーキャップ

点火プラグ



水洗い後、水気や汚れをふき取ってください。

立消え安全装置、点火プラグ

煮こぼれなどの汚れをふき取ってください。

水分は確実にふき取ってください。

※詳しくは、「お手入れ」(45ページ)を参照してください。



長年ご使用のガス機器の点検をぜひ!

- ときどきガスくさい。
- ・キーやボタンの操作が不確実。
- 焦げくさいにおいがする。
- ・コンロ部、グリル部が点火しにくい。
- ・その他の異常や故障がある。

以上のような症状のときは、ガス栓を閉め、故障や事故防止のため、 必ず販売店に点検、修理を相談してください。

修理・点検・商品についての お問い合わせは・・・

株式会社ノーリツ 0120-911-026 通話料金無料 コンタクトセンター

携帯電話からのお問い合わせは \cdots 0570-064-910 (通話料がかかります)

コンタクトセンターにおかけいただくと音声ガイダンスが流れますので、お問い合わせの内容によって番号をお選びください。

1 修理の受付・故障に関するお問い合わせ 2 有償点検・所有者情報に関するお問い合わせ 3 商品に関するお問い合わせ・その他

■ 点検センター

■ 修理受付センター

365日24時間 修理受付 ※修理訪問は日中、地域により休日有り 【受付時間】※土日祝日、夏期休暇、年末年始を除く 〈平日〉9:00~17:30

【受付時間】※年末年始を除く

■ お客さま相談センター

〈平日〉 9:00~18:00 〈土曜・日曜・祝日〉9:00~17:00 FAX 078-921-5656

FAX (東日本) 03-5327-5039 FAX (西日本) 078-928-4831